

# SIEMENS

LF97BCP50, LF98BIP50, LF98BIP50I

## Extractor hood



|   |    |
|---|----|
| <b>SV</b> Bruks- och installationsanvisningar .....       | 2  |
| <b>NO</b> Bruksanvisning og installasjonsveiledning ..... | 15 |
| <b>FI</b> Käyttöohje ja asennusohjeet .....               | 29 |
| <b>DA</b> Betjenings- og installationsvejledning .....    | 43 |



# Innehållsförteckning

## BRUKSANVISNING

|      |                                 |    |
|------|---------------------------------|----|
| 1    | Säkerhet.....                   | 2  |
| 2    | Förhindrande av saksador .....  | 4  |
| 3    | Miljöskydd och sparsamhet ..... | 4  |
| 4    | Funktioner .....                | 4  |
| 5    | Lär känna.....                  | 6  |
| 6    | Före första användningen .....  | 6  |
| 7    | Användningsprincip .....        | 6  |
| 8    | Rengöring och skötsel .....     | 7  |
| 9    | Avhjälpning av fel .....        | 9  |
| 10   | Avfallshantering .....          | 9  |
| 11   | Kundtjänst .....                | 9  |
| 12   | Tillbehör.....                  | 10 |
| 13   | MONTERINGSANVISNING .....       | 10 |
| 13.3 | Säker montering.....            | 10 |

## 1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

### 1.1 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

### 1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten:

- för att suga ut matlagningångor.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till max. 2000°möh.

Använd inte apparaten:

- med extertimer.

### 1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de un-

dervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte är minst 15 år gamla och står under uppsikt.

Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen.

### 1.4 Säker användning

#### **WARNING! – Kvävningrisk!**

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.


- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

#### **WARNING! – Förgiftningsrisk!**

Rökgaser som går i retur kan ge förgiftning. Värmekällor som förbrukar rumsluft (t.ex. gas-, olje-, ved- eller koleldade värmare, flödesvärmare, varmvattenberedare) tar förbränningsluft från utrymmet där enheten är installerad och leder ut rökgaserna utomhus via kanaler (t.ex. skorsten). Om köksfläkten är på, så suger den rumsluft från kök och intilliggande rum. Räcker inte ventilationen till, så blir det undertryck. Det får giftgaser från skorsten eller rökgång att gå i retur till boendetrymmena.



- ▶ Se till så att det finns tillräcklig ventilation om du använder både enhet med evakuering och eldstad som drar rumsluft.
- ▶ Säker användning kräver att undertrycket i rummet där värmekällan står underskrider 4 Pa (0,04 mbar). Det kan du uppnå genom att komplettera tilluftflödet till förbränningen via luftkanal/rökgång med fasta ventilationsöppningar t.ex. i dörrar, fönster

eller med hjälp av andra tekniska lösningar. Det är inte säkert att det räcker med en luftkanal/rökgång för att klara gränsvärdet.

- ▶ Du kan alltid fråga din sotare, de kan bedöma husets ventilationssystem i sin helhet och föreslå lämpliga ventilationsåtgärder.
- ▶ Använder du bara enheten med cirkulationsluftdrift, så finns inga begränsningar.

### **⚠ VARNING! – Brandrisk!**

Fettavlagringar i filtren kan börja brinna.

- ▶ Använd aldrig enheten utan filter.
- ▶ Rengör metallfiltret regelbundet.
- ▶ Använd aldrig öppen eldslåga i närheten av enheten (t.ex. flambering).
- ▶ Installation av enheten i närheten av eldstäder för fasta bränslen (t.ex. ved eller kol) kräver att eldstäderna har sluten lucka som inte går att ta av. De får inte ge ifrån sig gnistor.

Heta oljor och fetter är lättantändliga.

- ▶ Håll heta oljor och fetter under ständig uppsikt.
- ▶ Släck aldrig brinnande oljor och fetter med vatten. Slå av kokzonen. Kväv elden med ett lock, brandfilt eller liknande.

Gasbrännare utan kastrull, gryta eller panna blir mycket varma när de är på. Fläkten ovanför kan bli skadad eller börja brinna.

- ▶ Använd bara gasbrännarna med kastrull, gryta eller panna.

Har du flera brännare igång samtidigt, så blir det väldigt varmt. Fläkten ovanför kan bli skadad eller börja brinna.

- ▶ Använd bara gasbrännarna med kastrull, gryta eller panna.
- ▶ Ställ in högsta fläktläget.
- ▶ Ha inte två gaskokzoner igång samtidigt på högsta effektläge längre än 15 minuter. Två gaskokzoner motsvarar en effektbrännare.
- ▶ Ha inte igång effektbrännare på mer än 5 kW som t.ex. wokbrännare på högsta effektläge längre än 15 minuter.

### **⚠ VARNING! – Risk för brännskador!**

Komponenterna blir mycket varma när enheten är i drift.

- ▶ Vidrör inte heta komponenter.
- ▶ Håll barnen borta.

Enheten blir varm vid användning.

- ▶ Låt enheten svalna innan du rengör den.

### **⚠ VARNING! – Risk för personskador!**

En del komponenter inuti enheten har vassa kanter.

- ▶ Rengör enheten försiktigt invändigt. Ställer du föremål på enheten, så kan de falla ned.

- ▶ Ställ aldrig föremål på enheten.

Ändringar på de elektriska eller mekaniska konstruktionerna är farliga och kan leda till fel-funktion.

- ▶ Ändra aldrig de elektriska eller mekaniska konstruktionerna.

LED-lampornas ljus är mycket kraftigt och kan skada ögonen (riskgrupp 1).

- ▶ Titta inte längre än 100 sekunder direkt in i påslagna LED-lampor.

### **⚠ VARNING! – Risk för elstöt!**

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Använd aldrig skadad enhet.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.

- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.

- ▶ Ring service. → *Sid. 9*

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.

- ▶ Maskinen får bara repareras med original-reservdelar.

- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Risk för stöt om fukt tränger in.

- ▶ Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet innan du rengör.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

### **⚠ VARNING! – Explosionsrisk!**

Starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel i kombination med aluminiumföremål i maskinens diskutrymme kan orsaka explosioner.

- ▶ Använd aldrig starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel. Använd framförallt inte proffs- eller industridiskmedel med aluminiumföremål som t.ex. fettfilter till fläktar.

### **⚠ VARNING! – Brandrisk!**

Fettavlagringar i filtren kan börja brinna.

- ▶ Rengör metallfiltret regelbundet.

### **⚠ VARNING! – Risk för personskador!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Bara utbildad yrkespersonal får utföra reparationer på apparaten.
- ▶ Kontakta kundtjänsten om apparaten är defekt.

→ "Kundtjänst", Sid. 9

### **⚠ VARNING! – Risk för elstötar!**

Risk för stötar om fukt tränger in.

- ▶ Använd inte våta disktrasor.

---

## 2 Förhindrande av sakskador

### **OBS!**

Kondens kan orsaka korrosion.

- ▶ Slå alltid på enheten vid matlagning för att undvika kondens.

Kontrollerna kan bli skadade om det tränger in fukt.

- ▶ Torka aldrig av kontrollerna med våt trasa.

Felaktig rengör skadar ytorna.

- ▶ Följ rengöringsanvisningarna.
- ▶ Använd inga skarpa eller skurande rengöringsmedel.
- ▶ Rengör bara de rostfria ytorna i slipriktningen.
- ▶ Använd aldrig rengöringsmedel för rostfritt på kontrollerna.

Kondensatretur kan skada enheten.

- ▶ Det måste finnas minst 1 fall på evakueringen från enheten.

Felbelastar du designelementen, så kan de gå av.

- ▶ Dra inte i designelementen.
- ▶ Ställ aldrig föremål på designelementen och häng inget i dem.

Ytskada pga. att skyddsfolien inte var avdragen.

- ▶ Dra av skyddsfolien från alla enhetsdelar före första användningen.

Lackade ytor är känsliga.

- ▶ Följ rengöringsanvisningarna.  
→ "Rengöra enheten", Sid. 7
- ▶ Skydda lackade ytor mot repor

---

## 3 Miljöskydd och sparsamhet

### 3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

### 3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

Anpassa fläktläget till osmängden.

- Lägre fläktläge ger lägre effektförbrukning.  
Använd bara intensivläget om det behövs.

Öka fläktläget direkt när det börjar osa.

- Så sprider sig oset mindre i rummet.

Slå av belysningen när den inte behövs längre.

- Belysningen förbrukar ingen effekt när den är av.

Rengör eller byt filter med angivna intervall.

- Det bibehåller filterfunktionen.

Locket på.

- Då minskar du matos och kondens.

Använd bara extrafunktioner om de behövs.

- Slår du av extrafunktionerna, så minskar du strömförbrukningen.

---

## 4 Funktioner

Du kan använda enheten med evakuering eller cirkulationsdrift.

### 4.1 Evakuering

Fläkten suger upp luft som fettfiltren renar och sedan leder ut i det fria via ett rörsystem.



Luften får inte mynna ut i skorstengång för rökgaser från enheter eldade med gas eller andra bränslen (gäller inte cirkulationsenheter).

- Evakuering via rök- eller skorstengång som inte är i bruk kräver sotningsgodkännande.
- Ska evakueringen gå genom yttervägg, använd anslutningslåda mot mur.

## 4.2 Cirkulationsdrift

Fläkten suger upp och renar luften genom fettfiltren och ett osfilter och leder tillbaka den till rummet igen.



Du måste sätta i ett osfilter för att få bort oset. Hur du kör fläkten i cirkulationsdrift hittar du i vår katalog eller så frågar du din återförsäljare. Tillbehören du behöver hittar du hos återförsäljare, service eller i onlineshoppen.


→ "Tillbehör", Sid. 10

---

## 5 Lär känna

### 5.1 Kontroller

Med manöverorganen ställer du in apparatens alla funktioner och får information om drifttillståndet.



|          |   |
|----------|---|
| ⓘ        | Slå på och av enheten                               |
| →        | Slå på och av fläkteftergången                      |
| —        | Minska fläktläget                                   |
| +        | Öka fläktläget<br>Slå på intensivläget              |
| <b>b</b> | Slå på boost-funktionen                             |
| 💡        | Slår på och av belysningen<br>Ställa in ljusstyrkan |

### 5.2 Display

Du får upp aktuella inställningsvärden på displayen.

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
|     | Filterindikering fettfilter |
|     | Filterindikering osfilter   |
| 1-3 | Fläktlägen                  |
| int | Intensivläge                |
| →   | Fläkteftergång              |

## 6 Före första användningen

Gör inställningarna för den första idrifttagningen. Rengör apparaten och tillbehören.

### 6.1 Ställ in funktion

Enheten är grundinställd för evakuering.

**Notera:** Användning av cirkulationsdrift kräver ytterligare tillbehör.

- ▶ Ställ in funktionen för att använda cirkulationsdrift.  
→ "Filterindikering", Sid. 6

## 7 Användningsprincip

### 7.1 Slå på enheten

- ▶ Tryck på ⓘ.
- ✓ Enheten går igång på fläktläge 2.

### 7.2 Slå av enheten

- ▶ Tryck på ⓘ.

### 7.3 Ställa in fläktläget

- ▶ Tryck på + eller —.

### 7.4 Slå på intensivläget

Osar eller ångar det mycket, använd intensivläget.

- ▶ Tryck på + tills du får upp int på displayen.
- ✓ Enheten slår automatiskt om till fläktläge 3 efter ca 6 minuter.

### 7.5 Slå av intensivläget

- ▶ Tryck på — tills du får det fläktläge du vill ha.

### 7.6 Slå på Boost-funktionen

Boost-funktionen ger maxeffekt en kort stund och går att slå på i alla fläktlägen.

- ▶ Tryck på **b**.
- ✓ Enheten återgår automatiskt till tidigare inställt fläktläge efter ca 20 sekunder.

### 7.7 Slå på fläkteftergången

Vid fläkteftergång fortsätter enheten att gå en viss tid och slår sedan av automatiskt.

- ▶ Tryck på |→|
- ✓ Fläkteftergången går igång på fläktläge 1.
- ✓ Enheten slår av automatiskt efter ca 10 minuter.

### 7.8 Slå av fläkteftergången

- ▶ Tryck på |→|

### 7.9 Filterindikering

Är fett- eller osfilter smutsiga, så blinkar resp. symbol när du slår av enheten.




Rengör smutsiga fettfilter och följ rengöringsanvisningarna i anvisningen.  
Byt smutsiga osfilter och följ anvisningarna i medföljande anvisning.  
Vid regenererbara osfilter, följ anvisningarna i medföljande anvisning.

## 7.10 Återställa filterindikeringen

Det går att återställa filterindikeringen efter rengöring av metallfiltret eller byte av osfiltret.

**Notera:** Filterindikeringen fungerar inte för osfilter som inte går att regenerera och som sitter bakom fettfiltren. Byt osfilter 2 ggr om året.







### Krav

- Du får upp  på filterdisplayen när du slår av enheten.
- Du får upp  på osfilterdisplayen när du slår av enheten.
- ▶ Tryck på .
- ✓ Filterindikeringen blir återställd.

## 7.11 Ställa in filterindikeringen

Du måste ställa in filterindikeringen efter filtret du använder.

**Krav:** Enheten är av.


1. Tryck på  och  tills du får upp indikering 2 på displayen för att ställa in cirkulationsdrift (icke-regenererbart filter).
2. Tryck på  och  tills du får upp indikering 3 på displayen för att ställa in cirkulationsdrift (regenererbart filter).
3. Tryck på  och  tills du får upp indikering 1 på displayen för att ställa in evakuering.

## 7.12 Slå på belysningen

Belysningen går att slå på och av även när fläkten av.

- ▶ Tryck på .

## 7.13 Ställa in ljusstyrkan

- ▶ Tryck på  tills du får den ljusstyrka du vill ha.



## 7.14 Slå på ljudsignalen

**Krav:** Enheten är av.

- ▶ Tryck samtidigt på  och **b** i ca 3 sekunder.
- ✓ Du får upp  på displayen.

## 7.15 Slå av ljudsignalen

**Krav:** Enheten är av.

- ▶ Tryck samtidigt på  och **b** i ca 3 sekunder tills enheten ger ljudsignal.
- ✓ Du får upp  på displayen.

# 8 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

## 8.1 Rengöringsmedel

Lämpliga rengöringsmedel hittar du hos service eller i onlineshopen.

### OBS!

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- ▶ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- ▶ Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- ▶ Använd bara fönsterputs, glasskrapa eller rengöringsmedel för rostfritt på resp. del om rengöringsanvisningen rekommenderar det.
- ▶ Skölj ur nya disktrasor noga innan du använder dem. Skölj ur nya disktrasor noga innan du använder dem.

## 8.2 Rengöra enheten

Rengör enheten enligt anvisningarna så att de olika delarna och ytorna inte blir skadade pga. felaktig rengöring eller olämpliga rengöringsmedel.

### **WARNING! – Explosionsrisk!**

Starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel i kombination med aluminiumföremål i maskinens diskutrymme kan orsaka explosioner.

- ▶ Använd aldrig starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel. Använd framförallt inte proffs- eller industridiskmedel med aluminiumföremål som t.ex. fettfilter till fläktar.

### **WARNING! – Risk för elstötar!**

Risk för stötar om fukt tränger in.

- ▶ Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet innan du rengör.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

### **WARNING! – Risk för brännskador!**

Enheten blir varm vid användning.

- ▶ Låt enheten svalna innan du rengör den.

### **WARNING! – Risk för personsador!**

En del komponenter inuti enheten har vassa kanter.

- ▶ Rengör enheten försiktigt invändigt.

1. Följ informationen om rengöringsmedlen.
2. Rengör de olika ytorna såhär:
  - Rengör rostfria ytor med varmt vatten och diskmedel med disktrasa i slipriktningen.
  - Rengör lackytor med varmt vatten och diskmedel med disktrasa.
  - Rengör aluminium med fönsterputs och mjuk trasa.

- Rengör plast med fönsterputs och mjuk trasa.
  - Rengör glas med fönsterputs och mjuk trasa.
3. Torka torrt med mjuk trasa.
  4. Lägg på medel för rostfritt mycket tunt på de rostfria ytorerna med mjuk trasa.  
Rengöringsmedel för rostfritt hittar du hos service eller i onlineshoppet.

### 8.3 Rengöra kontroller och lampor

#### ⚠ **WARNING! – Risk för elstötar!**

Risk för stötar om fukt tränger in.


- ▶ Använd inte våta disktrasor.
1. Följ informationen om rengöringsmedlen.
  2. Rengör med varmt vatten och diskmedel med fuktad disktrasa.
  3. Torka torrt med mjuk trasa.

### 8.4 Ta ur fettfiltren

#### 1. **OBS!**

Faller filtren ned kan de skada hällen under.  
▶ Håll ena handen under filtret.

Öppna låsningen på fettfiltret och fäll ned det.



2. Ta filtren ur hållarna.  
Håll filtren vågrätt, så att det inte droppar fett.

### 8.5 Rengöra filtren för hand

Fettfiltren filtrerar bort fett från köksoset. Rengör filtren regelbundet för bra fettavskiljning. Vi rekommenderar att du rengör fettfiltren varannan månad.

#### ⚠ **WARNING! – Brandrisk!**

Fettavlagringar i filtren kan börja brinna.

- ▶ Rengör metallfiltret regelbundet.

**Krav:** Fettfiltren är borttagna.

→ "Ta ur fettfiltren", Sid. 8

1. Följ informationen om rengöringsmedlen.
2. Blötlägg filtren i varmt vatten och diskmedel.  
Använd avfettningsmedel om smutsen sitter hårt.  
Avfettningsmedel hittar du hos service eller i onlineshoppet.
3. Rengör filtren med borste.
4. Skölj ur filtren ordentligt.
5. Låt filtren droptorka.

### 8.6 Maskindiska filtren

Fettfiltren filtrerar bort fett från köksoset. Rengör filtren regelbundet för bra fettavskiljning. Vi rekommenderar att du rengör fettfiltren varannan månad.

#### ⚠ **WARNING! – Brandrisk!**

Fettavlagringar i filtren kan börja brinna.

- ▶ Rengör metallfiltret regelbundet.

#### **OBS!**

Fettfiltren kan skadas om du klämmer in dem i diskmaskinen.

- ▶ Kläm inte in fettfiltren.

**Notera:** Filtren kan bli missfärgade vid maskindiskning. Missfärgningen påverkar inte filterfunktionen.

**Krav:** Fettfiltren är borttagna.

→ "Ta ur fettfiltren", Sid. 8

1. Följ informationen om rengöringsmedlen.
2. Ställ filtren lösa i diskmaskinen.  
Maskindiska inte jättesmutsiga filter tillsammans med annan disk.  
Använd avfettningsmedel om smutsen sitter hårt.  
Avfettningsmedel hittar du hos service eller i onlineshoppet.
3. Slå på diskmaskinen.  
Välj temperaturinställning på max. 70°C.
4. Låt filtren droptorka.

### 8.7 Sätta i fettfilter


#### 1. **OBS!**

Faller filtren ned kan de skada hällen under.  
▶ Håll ena handen under filtret.


**Notera:** Se till så att fettfiltret hamnar rätt.

Sätt i fettfiltret.

2. Snäpp fast låsningen på fettfiltret.



3. Hamnar fettfiltret fel, tryck låsningen försiktigt framåt, ta ur fettfiltret och sätt i ordentligt.





## 9 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

### **⚠ VARNING! – Risk för personskador!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Bara utbildad yrkespersonal får utföra reparationer på apparaten.
- ▶ Kontakta kundtjänsten om apparaten är defekt.  
→ "Kundtjänst", Sid. 9

### **⚠ VARNING! – Risk för elstötar!**

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

### 9.1 Funktionsfel

| Fel                            | Orsak och felsökning  |
|--------------------------------|---|
| Apparaten fungerar inte.       | Kontakten sitter inte i.<br>▶ Anslut apparaten till elnätet.  |
|                                | Säkringen har gått i proppskåpet.<br>▶ Kontrollera säkringen i säkringsboxen.   |
|                                | Strömförsörjningen har fallit bort.<br>▶ Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar.  |
| LED-belysningen fungerar inte. | Olika orsaker är möjliga.<br>▶ Det är bara tillverkaren, service eller behörig elektriker (elinstallatör) som får byta trasiga LED-lampor.<br>▶ Ring<br>→ "Kundtjänst", Sid. 9. |

## 10 Avfallshantering

### 10.1 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt.  
Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

## 11 Kundtjänst

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

**Notera:** Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstförteckningen eller på vår webbplats.

### 11.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

Allt efter modell finns typskylten:

- inuti apparaten (demontera fettfiltret).
- på apparatens ovansida.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

## 12 Tillbehör

Tillbehör kan du köpa hos service, i butik eller på Internet. Använd bara originaltillbehör, de är perfekt anpassade till enheten.

Tillbehören är enhetsspecifika. Ange alltid rätt beteckning (E-nr) på din enhet när du beställer. → Sid. 9

Du hittar tillgängliga tillbehör till din enhet i vår katalog, onlineshop eller hos service.  
siemens-home.bsh-group.com

| Tillbehör   | Beställningsnummer |
|---|--------------------|
| Clean Air Standard-cirkulationssats – smal 260 mm | LZ21CGI14          |
| Clean Air Standard-cirkulationssats – bred 345 mm | LZ22CBI14          |

| Tillbehör   | Beställningsnummer |
|---|--------------------|
| Clean Air Standard-osfilter – smalt 260 mm                | LZ31CXB14          |
| Clean Air Standard-osfilter – brett 345 mm                | LZ32CBB14          |
| Clean Air Standard-cirkulationssats, extern – smal 260 mm | LZ57500            |
| Clean Air Standard-cirkulationssats, extern – bred 345 mm | LZ57600            |
| Clean Air Standard-osfilter (utbytesfilter)               | LZ56200            |
| Long Life-osfilter (utbytesfilterreserv)                  | LZ00XXP00          |


## 13 Monteringsanvisning

Följ enhetens monteringsanvisningar.




### 13.1 Medföljande tillbehör

Kontrollera efter uppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.



### 13.2 Säkerhetsavstånd

Håll enhetens säkerhetsavstånd.




### ⚠ 13.3 Säker montering

Följ säkerhetsanvisningarna när du monterar enheten.

**⚠ VARNING! – Förgiftningsrisk!**

Rökgaser som går i retur kan ge förgiftning. Värmekällor som förbrukar rumsluft (t.ex. gas-, olje-, ved- eller koleldade värmare, flödesvärmare, varmvattenberedare) tar förbränningsluft från utrymmet där enheten är installerad och leder ut rökgaserna utomhus via kanaler (t.ex. skorsten). Om köksfläkten är på, så suger den rumsluft från kök och intilliggande rum. Räcker inte ventilationen till, så blir det undertryck. Det får giftgaser från skorsten eller rökgång att gå i retur till boendetrymmena.



- ▶ Se till så att det finns tillräcklig ventilation om du använder både enhet med evakuering och eldstad som drar rumsluft.
  - ▶ Säker användning kräver att undertrycket i rummet där värmekällan står underskrider 4 Pa (0,04 mbar). Det kan du uppnå genom att komplettera tilluftflödet till förbränningen via luftkanal/rökgång med fasta ventilationsöppningar t.ex. i dörrar, fönster eller med hjälp av andra tekniska lösningar. Det är inte säkert att det räcker med en luftkanal/rökgång för att klara gränsvärdet.
  - ▶ Du kan alltid fråga din sotare, de kan bedöma husets ventilationssystem i sin helhet och föreslå lämpliga ventilationsåtgärder.
  - ▶ Använder du bara enheten med cirkulationsluftdrift, så finns inga begränsningar.
- Rökgaser som går i retur kan ge förgiftning.
- ▶ Fläktens strömmatning måste ha lämplig skydds brytare vid installation i utrymme med eldstad som drar rumsluft.
- Rökgaser som går i retur kan ge förgiftning.
- ▶ Evakuera inte via rök- eller skorstensgång som är i bruk.
  - ▶ Evakuera inte via ventilationschakt från utrymmen med eldstäder.
  - ▶ Evakuering via rök- eller skorstensgång som inte är i bruk kräver sotningsgodkännande.

**⚠ VARNING! – Kvävningsrisk!**

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

**⚠ VARNING! – Brandrisk!**

Fettavlagringar i filtret kan börja brinna.

- ▶ Använd aldrig öppen låga vid enheten (som t.ex. flambering).
- ▶ Montera bara enheten vid eldstad för fasta bränslen (som t.ex. trä eller kol) om det finns sluten kåpa som inte går att ta av. Det får inte finnas något gnistregn.
- ▶ Håll angivna säkerhetsavstånd för att undvika värmeackumulering.
- ▶ Följ anvisningarna till enheterna. Anger enheternas monteringsanvisningar avvikande avstånd, ta alltid det större avståndet. Ska du ha gas- och elhåll tillsammans gäller största angivna avstånd.
- ▶ Enheten får bara monteras med ena sidan direkt mot hög-, överskåp eller vägg. Minimavståndet mot hög-, överskåp eller vägg ska vara 50 mm.

**⚠ VARNING! – Risk för personskador!**

En del komponenter inuti enheten har vassa kanter.

- ▶ Använd alltid skyddshandskar. Enheten kan falla ned om den inte är ordentligt fastsatt.

- ▶ Alla fästkomponenter måste monteras stadigt och säkert.

Enheten är tung.

- ▶ Ta hjälp av någon vid förflyttning av enheten.

- ▶ Använd bara lämpliga hjälpmedel.

Enheten är tung.

- ▶ Du får inte montera enheten direkt i gipsskivor eller liknande lätta byggmaterial.

- ▶ Avsedd montering kräver att du använder material som är stabilt nog och konstruktionsanpassat för att klara enhetens vikt.

Ändringar på de elektriska eller mekaniska konstruktionerna är farliga och kan leda till fel-funktion.

- ▶ Ändra aldrig de elektriska eller mekaniska konstruktionerna.

### **⚠ VARNING! – Risk för elstötar!**

Vassa komponenter inuti enheten kan skada sladden.

- ▶ Se till så att sladden inte blir vikt eller klämd.

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Använd aldrig skadad enhet.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → Sid. 9

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Om apparaten är inbyggd måste nätanslutningsledningens nätstickkontakt vara fritt åtkomlig. Om fri tillgång inte är möjlig måste den fasta installationen ha en allpolig brytare som uppfyller kraven för överspänningskategori III och enligt anläggningsbestämmelserna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

### **13.4 Allmänna anvisningar**

Följ de allmänna installationsanvisningarna.

- Följ gällande byggnadsföreskrifter samt el- och gasleverantörernas lokala föreskrifter vid installation.
- Följ gällande myndighets- och lagföreskrifter vid luftevakuering.
- Välj lättåtkomlig monteringsplats, så det går att komma åt enheten för service.

- Enhetens ytor är ömtåliga. Undvik att skada dem vid montering.

### **13.5 Anvisningar för elanslutning**

Följ anvisningarna för säker elanslutning av enheten.

#### **⚠ VARNING! – Risk för elstötar!**

Det måste alltid gå att göra enheten strömlös. Du får bara ansluta enheten till rätt installerade, jordade eluttag.

- ▶ Det måste gå att komma åt kontakten efter inbyggnad av enheten.
- ▶ Om det inte går, så måste den fasta installationen ha en allpolig brytare som uppfyller kraven enligt överspänningskategori III och är monterad enligt föreskrifterna.
- ▶ Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning. Vi rekommenderar att du installerar en jordfelsbrytare (FI-brytare) på matningen till enheten. Vassa komponenter inuti enheten kan skada sladden.
- ▶ Se till så att sladden inte blir vikt eller klämd.
- Anslutningsuppgifter hittar du på typskylten. → Sid. 9
- Sladden är ca 1,3 m lång.
- Enheten uppfyller kraven enligt EU:s bestämmelser för radioavstörning.
- Enheten har skyddsklass 1 och ska ha jordad elanslutning vid användning.
- Elanslut inte enheten under monteringen.
- Se till så att installationen ger fullgott petskydd.

### **13.6 Anvisningar om monteringsstället**

- Montera enheten i kökstack eller stabilt upphängt tak.
- Vid montering av extratillbehör, följ den medföljande monteringsanvisningen.
- Köksfläkten ska vara minst lika bred som hällen.
- Montera enheten centrerad över hällen för optimalt utsug av matoset.

### **13.7 Anvisningar om evakueringen**

Tillverkaren av enheten tar inget ansvar för problem som beror på rördragningen.

- Använd en kort, rak evakuering med så stor rör-Ø som möjligt.
- Långa, grova evakueringar med många böjar eller små rör-Ø minskar utsugskapaciteten och ökar fläktljudet.
- Använd evakueringsmaterial som inte är brännbara.
- Montera evakueringen med 1°-fall från enheten för att undvika kondensatretur.

### **13.8 Anvisningar för evakuering**

Montera kallrasspjäll vid evakuering.

#### **Anmärkningar**

- Medföljer det inte något kallrasspjäll till enheten, köp hos din återförsäljare.
- Ska evakueringen gå genom yttervägg, använd anslutningslåda mot mur.


## 13.9 Montering

### Kontrollera taket

1. Kontrollera om taket är vågrätt och har tillräcklig hållfasthet.
2. Borrhålsdjupet ska matcha skruvlängden. Pluggarna måste sitta ordentligt.
3. Använd medföljande skruv och plugg för massivt tegel. Använd infästningar som passar resp. konstruktion, t.ex. gips, lättbetong, lecablock, murtegel.
4. Enhetens maxvikt är ca 50 kg.

### Montera övre ställningen


1. **Notera:** Ställningen går att höjjustera i 20 mm-steg. Bestäm ställningens totalhöjd före monteringen och markera skruvhålen.
2. Markera enhetens mittpunkt i taket.
3. Markera skruvhålen i taket med den medföljande mallen.



4. Borra fyra 80 mm djupa  $\varnothing$  8 mm-hål för fästena och tryck i pluggen ända in.
5. Fäst den övre ställningen i taket med 4 skruvar.
  - Kontrollera noga att ställningen hamnar i rätt läge.
  - Mittbygeln definierar den sida du föredrar och ska peka mot hållkontrollerna.

### Montera undre ställningen

- ▶ Fäst ställningens över- och underdel i bestämd totalhöjd med 10 skruvar.




- Kontrollera noga att den undre delen av ställningen hamnar rätt.
- Den öppna sidan måste peka mot hållkontrollerna.

**Tips!** Lossa du fästskruvarna, så kan du efterjustera ställningen.


### Montera enheten

1. Haka i enheten underifrån i ställningen. Se till så att du inte klämmer sladden.

2. Fäst enheten med 2 låsskruvar i ställningen.



3. Haka i och skruva fast säkringsbygeln.



### Rördragningen

**Notera:** Om du använder aluminiumrör, glätta först anslutningsdelen.

Vi rekommenderar rördragning med Ø 150 mm-evakueringsrör.

#### Ansluta evakueringen (Ø 150 mm-rör)

- ▶ Fäst evakueringsröret direkt på luftanslutningen och täta.

#### Ansluta evakueringen (Ø 120 mm-rör)

1. Fäst övergången på luftanslutningen.
2. Fäst evakueringen på övergången.
3. Täta anslutningarna.

### Montera flätkåpan

**⚠ VARNING! – Risk för personskador!**

En del komponenter inuti enheten har vassa kanter.


- ▶ Använd alltid skyddshandskar.

**⚠ VARNING! – Risk för elstötar!**


Vassa komponenter inuti enheten kan skada sladden.

- ▶ Se till så att sladden inte blir vikt eller klämd.


1. Dela på flätkåporna genom att ta bort tejp eller ta ut flätkåpan ur skyddsförpackningen.
2. Ta bort ev. skyddsfolie från båda flätkåporna.
3. **Notera:** Repa inte kåporna, lägg mjuka trasor som skydd över kanterna på ytterkåpan. Sätt på och ihop de båda överkåporna på enheten.



- Notera:** Slitsarna på flätkåpan ska peka nedåt.
4. Skjut upp och fäst överkåpan med 2 skruvar.



5. Sätt på och ihop de båda underkåporna på enheten.



# Innholdsfortegnelse

## BRUKSANVISNING

|      |                                      |    |
|------|--------------------------------------|----|
| 1    | <b>Sikkerhet</b> .....               | 15 |
| 2    | <b>Unngå materielle skader</b> ..... | 17 |
| 3    | <b>Miljøvern og innsparing</b> ..... | 17 |
| 4    | <b>Driftstyper</b> .....             | 18 |
| 5    | <b>Bli kjent med</b> .....           | 19 |
| 6    | <b>Før første gangs bruk</b> .....   | 19 |
| 7    | <b>Grunnleggende betjening</b> ..... | 19 |
| 8    | <b>Rengjøring og pleie</b> .....     | 20 |
| 9    | <b>Utbedring av feil</b> .....       | 22 |
| 10   | <b>Avfallsbehandling</b> .....       | 22 |
| 11   | <b>Kundeservice</b> .....            | 23 |
| 12   | <b>Tilbehør</b> .....                | 23 |
| 13   | <b>MONTERINGSANVISNING</b> .....     | 23 |
| 13.3 | <b>Sikker montering</b> .....        | 24 |

## 1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

### 1.1 Generelle merknader

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

### 1.2 Korrekt bruk

Apparatet må kun brukes:

- for avtrekk av kokedamp.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 2000 m over havet.

Ikke bruk apparatet:

- Med et eksternt tidsur.

### 1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de

blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke gjennomføres av barn, med mindre de er minst 15 år gamle og er under oppsyn.

Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen.

### 1.4 Sikker bruk

#### ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.


- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.

- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
- ▶ Ikke la barn leke med smådeler.

#### ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Tilbakesugde forbrenningsgasser kan føre til forgiftning. Ildsteder som er avhengige av romluft (f.eks. varmeapparater og varmtvannsbereidere som drives med gass, olje eller kull), bruker forbrenningsluften fra oppstillingsrommet og leder avgassene gjennom et avgassanlegg (f.eks. skorstein) ut i det fri. I forbindelse med en innkoblet ventilator trekkes det romluft fra kjøkkenet og rommene ved siden av. Uten tilstrekkelig tilførselsluft oppstår et undertrykk. Giftige gasser fra skorstein eller avtrekkssjakt suges tilbake inn i oppholdsrommene.



- ▶ Sørg alltid for nok lufttilførsel når apparatet skal brukes i utluftingsmodus samtidig med et ildsted som er avhengig av romluft.
- ▶ Sikker bruk er kun mulig dersom undertrykket i rommet hvor ildstedet er plassert, ikke overskrider 4 Pa (0,04 mbar). Dette kan oppnås dersom forbrenningsluften kan strømme gjennom åpninger som ikke kan lukkes, som f.eks. i dører, vinduer, i forbindelse med en murkasse for tilførsels-/utblåsningsluft eller ved hjelp av andre

tekniske tiltak. Bare en murkasse for tilførsels-/utblåsningsluft er alene ikke tilstrekkelig for å sikre at grenseverdien overholdes.

- ▶ Du bør uansett rådføre deg med ansvarlig skorsteinsfeiemester som kan bedømme husets tilførsels- og avtrekksluft og foreslå et passende tiltak for ventilasjonen.
- ▶ Dersom apparatet utelukkende brukes i sirkulasjonsdrift, er det ingen begrensninger.

### **⚠ ADVARSEL – Brannfare!**

Fettavleiringene i fettfiltrene kan antennes.

- ▶ Apparatet må aldri brukes uten fettfilter.
- ▶ Rengjør fettfiltrene regelmessig.
- ▶ Arbeid aldri i nærheten av apparatet med åpen flamme (f.eks. flambering).
- ▶ Apparatet må kun installeres over en komfyr for faste fyringsmidler (f. eks. tre eller kull), dersom det finnes et lukket deksel som ikke kan tas av. Det må ikke forekomme gnistsprut.

Varm olje og varmt fett antennes raskt.

- ▶ Hold varm olje og varmt fett under kontinuerlig oppsyn.
- ▶ Slukk aldri brennende olje eller fett med vann. Slå av kokesonen. Slukk flammene forsiktig med et lokk, brannteppe eller lignende.

Gasskokesoner som ikke har kokekar oppå seg, utvikler sterk varme under bruk. En ventilator som er montert over disse, kan bli skadet eller ta fyr.

- ▶ Gasskokesoner må kun brukes med kokekar oppå seg.

Ved bruk av flere gasskokesoner samtidig utvikles det sterk varme. En ventilator som er montert over disse, kan bli skadet eller ta fyr.

- ▶ Gasskokesoner må kun brukes med kokekar oppå seg.
- ▶ Still inn det høyeste viftetrinnet.
- ▶ To gasskokesoner må aldri brukes samtidig med høyeste flamme lenger enn 15 minutter. To gasskokesoner tilsvarer en stor brenner.
- ▶ Bruk aldri store brennere med mer enn 5 kW på høyeste bluss lenger enn 15 minutter, f.eks. ved bruk av wok.

### **⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!**

De tilgjengelige delene blir svært varme under drift.

- ▶ Ta aldri på de varme delene.
- ▶ Hold barn på avstand.

Apparatet blir varmt under bruk.

- ▶ La apparatet kjøle seg ned før rengjøring.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!**

Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter.

- ▶ Rengjør innsiden av apparatet forsiktig. Gjenstander som er plassert på apparatet, kan falle ned.
- ▶ Sett aldri fra deg gjenstander på apparatet. Endringer på elektriske eller mekaniske komponenter er farlige og kan føre til feilfunksjon.

- ▶ Gjennomfør ingen endringer på elektriske eller mekaniske komponenter.

Lyset fra LED-lamper er svært skarpt og kan skade øynene (risikogruppe 1).

- ▶ Ikke se lenger enn 100 sekunder direkte inn i de lysende LED-lampene.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
  - ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømmettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
  - ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
  - ▶ Ta kontakt med kundeservice. → *Side 23*
- Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Før rengjøring må støpselet trekkes ut eller sikringen kobles ut i sikringsskapet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.



**⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!**

Sterkt etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler kan føre til eksplosjoner når de kommer i kontakt med aluminiumsdeler inne i oppvaskmaskinen.

- ▶ Du må aldri bruke sterkt etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler. Det er spesielt viktig å unngå at rengjøringsmidler til næringsbruk eller industriell rengjøring brukes på aluminiumsdeler, f.eks. fettfiltre i ventilatorer.

**⚠ ADVARSEL – Brannfare!**

Fettavleiringene i fettfiltrene kan antennes.

- ▶ Rengjør fettfiltrene regelmessig.

**⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!**

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på apparatet.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice dersom apparatet er defekt.  
→ "Kundeservice", Side 23

**⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Ikke bruk våte svampkluter.

## 2 Unngå materielle skader

**OBS!**

Kondensvann kan føre til korrosjonsskader.

- ▶ Koble inn apparatet når du lager mat for å unngå dannelse av kondensvann.

Dersom fuktighet trenger inn i betjeningsselementene, kan det oppstå skader.

- ▶ Rengjør aldri betjeningsselementer med en våt klut. Feil rengjøring kan skade overflatene.
- ▶ Følg rengjøringsanvisningene.
- ▶ Det må ikke brukes sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- ▶ Flater i rustfritt stål må kun rengjøres i sliperetningen.
- ▶ Rengjør aldri betjeningsselementer med rengjøringsmidler for rustfritt stål.

Tilbakerennende kondensvann kan skade apparatet.

- ▶ Utluftingskanalen må være montert ut fra apparatet med minst 1° helning.

Dersom du bruker designelementene på feil måte, kan de knekke av.

- ▶ Ikke dra i designelementene.
- ▶ Ikke plasser eller heng gjenstander på designelementene.

Dersom beskyttelsesfilmen ikke er dratt av, kan det oppstå overflateskader.

- ▶ Før første gangs bruk må beskyttelsesfilmen fjernes fra alle deler av apparatet.

Lakkerte overflater er ømfintlige.

- ▶ Følg rengjøringsanvisningene.  
→ "Rengjøring av apparatet", Side 20
- ▶ Beskytt lakkerte overflater mot riper.

## 3 Miljøvern og innsparing

### 3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

### 3.2 Energisparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbraker apparatet ditt mindre strøm.

- Ventilasjonstrinnet må tilpasses stekeosens intensitet.
- Lavere ventilasjonstrinn betyr lavere energiforbruk. Intensivtrinnet skal kun brukes når det er nødvendig.

Ved intensiv stekeos velger du et høyere ventilasjonstrinn i god tid.

- Lukt spres mindre i rommet.

Slå av lyset når det ikke trengs lenger.

- Når belysningen er slått av, forbraker den ikke strøm.

Rengjør eller skift ut filtrene i samsvar med angitte intervaller.

- Filtrene er fortsatt funksjonsdyktige.

Sett på lokk under koking.

- Dunst og kondensat reduseres.

Tilleggsfunksjonene skal kun brukes ved behov.

- Strømforbruket reduseres når tilleggsfunksjonene slås av.

---

## 4 Driftstyper

Ventilatoren kan brukes i utluftings- eller i sirkulasjonsmodus.

### 4.1 Utluftingsdrift

Den luften som blir suget inn, blir rengjort i fettfilteret og ledes ut i det fri igjennom et rørsystem.



Luften skal ikke ledes til rør som brukes til avgassene fra apparater som forbrenner gass eller andre brennstoffer (dette gjelder ikke ved sirkulasjonsdrift).

- Dersom avtrekksluften skal føres igjennom en røk- eller avgasskanal som ikke er i bruk, må det først innhentes tillatelse fra brannvesenet.
- Dersom avluften skal ledes ut igjennom husveggen, bør det brukes en murkasse med teleskop.

---

### 4.2 Sirkulasjonsdrift

Den innsugde luften rengjøres av fettfiltrene og et luktfiler og føres deretter tilbake til kjøkkenet.



For å binde lukten ved bruk av sirkulasjonsmodus må du montere et luktfiler. Du kan lese mer om de forskjellige mulighetene for å bruke apparatet i sirkulasjonsmodus i katalogen vår. Ellers kan du også henvende deg til forhandleren. Det nødvendige tilbehøret fås i faghandelen, hos kundeservice eller i vår nettbutikk.


→ "Tilbehør", Side 23

---

## 5 Bli kjent med

### 5.1 Betjeningspanel

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.



|          |   |
|----------|---|
| ⓘ        | Slå apparatet på eller av                       |
| ↩        | Slå etterutlufting på eller av                  |
| —        | Velge lavere viftetrinn                         |
| +        | Velge høyere viftetrinn<br>Slå på intensivtrinn |
| <b>b</b> | Slå på boost-funksjonen                         |
| 💡        | Slå lyset på eller av<br>Stille inn lysstyrke   |

### 5.2 Display

I displayet ser du de gjeldende innstillingsverdiene.

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
|       | Metningsindikator for fettfilter |
|       | Metningsindikator for luktfilter |
| 1 - 3 | Viftetrinn                       |
| int   | Intensivtrinn                    |
| ↩     | Etterutlufting                   |

## 6 Før første gangs bruk

Utfør innstillingene for første gangs bruk. Rengjør apparatet og tilbehøret.

### 6.1 Stille inn driftstype

Apparatet er stilt inn på utlufting som standard.

**Merk:** For å bruke sirkulasjon trenger du ytterligere tilbehør.

- ▶ Hvis du vil bruke sirkulasjon, må du stille inn driftstypen for dette.  
→ "Metningsindikator", Side 20

## 7 Grunnleggende betjening

### 7.1 Slå på apparatet

- ▶ Trykk på ⓘ.
- ✓ Apparatet starter på viftetrinn 2.

### 7.2 Slå av apparatet

- ▶ Trykk på ⓘ.

### 7.3 Stille inn viftetrinn

- ▶ Trykk på + eller —.

### 7.4 Slå på intensivtrinn

Hvis det oppstår spesielt kraftig os eller dunst, kan du bruke intensivtrinnet.

- ▶ Trykk på + helt til displayet viser int.
- ✓ Apparatet går automatisk tilbake til viftetrinn 3 etter ca. 6 minutter.

### 7.5 Slå av intensivtrinn

- ▶ Trykk på — inntil ønsket viftetrinn er nådd.

### 7.6 Slå på Boost-funksjonen

Boost-funksjonen er en funksjon som kortvarig setter viften på maksimal effekt. Den kan aktiveres på hver vifteinnstilling.

- ▶ Trykk på **b**.
- ✓ Etter ca. 20 sekunder går ventilasjonen automatisk tilbake til det sist innstilte viftetrinnet.

### 7.7 Slå på etterutlufting

Ved etterløp fortsetter apparatet å gå en liten stund før det slår seg av automatisk.

- ▶ Trykk på ↩.
- ✓ Etterutluftingen starter på viftetrinn 1.
- ✓ Apparatet slår seg automatisk av etter ca. 10 minutter.

## 7.8 Slå av etterutlufting

- ▶ Trykk på .

## 7.9 Metningsindikator




Når fettfiltrene eller luftfiltrene er mettet, blinker det egne symboler for dette når apparatet slås av. Rengjør de mettede fettfiltrene i henhold til rengjøringsanvisningene i denne veiledningen. Skift ut de mettede luftfiltrene i henhold til anvisningene i den vedlagte veiledningen. Dersom du har et regenererbart luftfilter, må du følge anvisningene i den vedlagte veiledningen.

## 7.10 Tilbakestille metningsindikator

Metningsindikatoren kan tilbakestilles etter at fettfiltrene er rensed eller etter at luftfiltrene er skiftet.

**Merk:** Metningsindikatoren gjelder ikke for ikke-regenererbare luftfilter som settes inn bak fettfiltrene. Disse luftfiltrene må byttes 2 ganger i året.







### Forutsetninger

- Etter at apparatet er blitt slått av, vises  for fettfilter.
- Etter at apparatet er blitt slått av, vises  for luftfilter.
- ▶ Trykk på .
- ✓ Metningsindikatoren tilbakestilles.

## 7.11 Stille inn metningsindikator

Metningsindikatoren må stilles inn etter det filteret som brukes.

**Forutsetning:** Apparatet er slått av.


1. Du stiller inn sirkulasjon (ikke regenererbart filter) ved å holde  og  inne helt til visning 2 vises i displayet.
2. Du stiller inn sirkulasjon (regenererbart filter) ved å holde  og  inne helt til visning 3 vises i displayet.
3. Du stiller inn utlufting ved å holde  og  inne helt til visning 1 vises i displayet.

## 7.12 Slå på lys

Du kan slå lyset på og av uavhengig av ventilasjonen.



- ▶ Trykk på .

## 7.13 Stille inn lysstyrke

- ▶ Hold  inne helt til du har ønsket lysstyrke.



## 7.14 Slå på signaltone

**Forutsetning:** Apparatet er slått av.

- ▶ Trykk på  og **b** samtidig i ca. 3 sekunder.
- ✓ I displayet vises .

## 7.15 Slå av signaltone

**Forutsetning:** Apparatet er slått av.

- ▶ Trykk på  og **b** samtidig i ca. 3 sekunder, inntil du hører et lydsignal.
- ✓ I displayet vises .

# 8 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

## 8.1 Rengjøringsmiddel

Egnet rengjøringsmiddel fås hos kundeservice eller i vår nettbutikk.

### OBS!

Uegnede rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.

- ▶ Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk harde skureputer eller vaskesvamper.
- ▶ Glassrens, glasskrape eller rengjøringsmidler for rustfritt stål må kun brukes dersom disse anbefales i rengjøringsanvisningene for den gjeldende delen.
- ▶ Vask nye svampkluter grundig før bruk.

## 8.2 Rengjøring av apparatet

Rengjør apparatet i henhold til instruksjonene, slik at de forskjellige delene og overflatene ikke blir skadet av rengjøringen eller uegnede rensemidler.

### ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Sterkt etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler kan føre til eksplosjoner når de kommer i kontakt med aluminiumsdelene inne i oppvaskmaskinen.

- ▶ Du må aldri bruke sterkt etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler. Det er spesielt viktig å unngå at rengjøringsmidler til næringsbruk eller industriell rengjøring brukes på aluminiumsdelene, f.eks. fettfiltre i ventilatorer.

### ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Før rengjøring må støpselet trekkes ut eller sikringen kobles ut i sikringsskapet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

### ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Apparatet blir varmt under bruk.

- ▶ La apparatet kjøle seg ned før rengjøring.

### ADVARSEL – Fare for personskade!

Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter.

- ▶ Rengjør innsiden av apparatet forsiktig.
- 1. Ta hensyn til informasjonen om rengjøringsmidlene.
- 2. Alt etter overflate gjøres rengjøringen som følger:
  - Overflater i rustfritt stål rengjøres med svampklut og varmt såpevann i sliperettingen.

- Lakkerte overflate rengjøres med svampklut og varmt såpevann.
  - Aluminium rengjøres med en myk klut og glassrens.
  - Plast rengjøres med en myk klut og glassrens.
  - Glass rengjøres med en myk klut og glassrens.
3. Tørk deretter av med en myk klut.
  4. Overflater i rustfritt stål påføres et rengjøringsmiddel for rustfritt stål i et tynt lag med en myk klut. Rengjøringsmidler for rustfritt stål fås hos kundeservice eller i vår nettbutikk.

### 8.3 Rengjøre betjeningslementer og lamper

#### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Ikke bruk våte svampkluter.

1. Ta hensyn til informasjonen om rengjøringsmidlene.
2. Rengjøres med en fuktig svampklut og varmt såpevann.
3. Tørk deretter av med en myk klut.


### 8.4 Demontere fettfiltere

#### 1. **OBS!**

Fettfiltere som faller ned, kan skade koketoppen under.

- ▶ Hold en hånd under fettfilteret.

Åpne låsen på fettfilteret og vipp ned fettfilteret.



2. Ta fettfilterene ut av holderne. For å unngå at det drypper ned fett, må du holde fettfilterene vannrett.

### 8.5 Rengjøre fettfiltere for hånd

Fettfiltere filtrerer ut fett fra matosen. Fettfiltere som rengjøres regelmessig, sørger for høy grad av fettabsorpsjon. Vi anbefaler å rengjøre fettfilterene minst annenhver måned.

#### **⚠ ADVARSEL – Brannfare!**

Fettavleiringene i fettfilterene kan antennes.

- ▶ Rengjør fettfilterene regelmessig.

**Forutsetning:** Fettfilterene er tatt ut.

→ "Demontere fettfiltere", Side 21

1. Ta hensyn til informasjonen om rengjøringsmidlene.
2. Bløtlegg fettfilterene i varmt såpevann. Bruk et spesielt fettløsningsmiddel ved hardnakkert smuss. Fettløsningsmidler fås hos kundeservice eller i vår nettbutikk.
3. Rengjør fettfilterene med en børste.

4. Skyll fettfilterene nøye.
5. La fettfilterene dryppe godt av.

### 8.6 Rengjøre fettfiltere i oppvaskmaskinen

Fettfiltere filtrerer ut fett fra matosen. Fettfiltere som rengjøres regelmessig, sørger for høy grad av fettabsorpsjon. Vi anbefaler å rengjøre fettfilterene minst annenhver måned.

#### **⚠ ADVARSEL – Brannfare!**

Fettavleiringene i fettfilterene kan antennes.

- ▶ Rengjør fettfilterene regelmessig.

#### **OBS!**

Fettfilterene kan bli skadet dersom de kommer i klem i oppvaskmaskinen.

- ▶ Fettfilterene må ikke komme i klem.

**Merk:** Ved rengjøring av fettfiltere i oppvaskmaskin kan det oppstå lett misfarging. Misfarging påvirker ikke funksjonen til fettfilterene.

**Forutsetning:** Fettfilterene er tatt ut.

→ "Demontere fettfiltere", Side 21

1. Ta hensyn til informasjonen om rengjøringsmidlene.
2. Sett fettfilterene løst inn i oppvaskmaskinen. Ikke vask sterkt tilsmussede fettfiltere i oppvaskmaskinen. Bruk et spesielt fettløsningsmiddel ved hardnakkert smuss. Fettløsningsmidler fås hos kundeservice eller i vår nettbutikk.
3. Start oppvaskmaskinen. Velg maks. 70 °C i temperaturinnstillingene.
4. La fettfilterene dryppe godt av.

### 8.7 Montere fettfiltere

#### 1. **OBS!**


Fettfiltere som faller ned, kan skade koketoppen under.

- ▶ Hold en hånd under fettfilteret.


**Merk:** Pass på at fettfiltere sitter riktig.

Sett inn fettfilteret.

2. La låsen gå i inngrep på fettfilteret.



3. Dersom fettfilteret er blitt satt inn feil, trykker du låsen forsiktig forover, tar ut fettfilteret og setter det riktig inn igjen.



## 9 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.

### ⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på apparatet.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice dersom apparatet er defekt.

→ "Kundeservice", Side 23

### ⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

### 9.1 Funksjonsfeil

| Feil                           | Årsak og feilsøking  |
|--------------------------------|--|
| Apparatet virker ikke.         | Støpselet på strømledningen er ikke satt i.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Koble apparatet til strømmettet.</li> </ul>  |
|                                | Sikringen i sikringsskapet har gått.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller sikringen i sikringsskapet.</li> </ul>   |
|                                | Svikt på strømforsyningen.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker.</li> </ul>  |
| LED-belysningen fungerer ikke. | Ulike årsaker er mulige.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Defekte LED-lamper må kun skiftes ut av produsenten, produsentens kundeservice eller autoriserte fagfolk (elektrikere).</li> <li>▶ Ta kontakt med<br/>→ "Kundeservice", Side 23.</li> </ul> |

## 10 Avfallsbehandling

### 10.1 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.  
Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

## 11 Kundeservice

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

**Merk:** I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet.

Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

### 11.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnummeret (E-Nr.) og produksjonsnummeret (FD) på apparatets typeskilt.

Alt etter modell er typeskiltet plassert:

- innvendig i apparatet (demonter fettfilteret).
- på oppsiden av apparatet.

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

## 12 Tilbehør

Tilbehør kan kjøpes hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internett. Bruk bare originalt tilbehør, ettersom dette er nøyaktig tilpasset apparatet. Tilbehør er apparatspesifikt. Oppgi alltid den nøyaktige betegnelsen (E-nr.) på apparatet når du kjøper tilbehør. → Side 23

Du kan få mer informasjon om hvilket tilbehør som finnes for apparatet ditt i katalogen vår, i nettbutikken eller hos kundeservice.  
siemens-home.bsh-group.com

| Tilbehør   | Bestillingsnummer |
|--|-------------------|
| Clean Air Standard sirkulasjonssett – smalt 260 mm | LZ21CGI14         |
| Clean Air Standard sirkulasjonssett – bredt 345 mm | LZ22CBI14         |

| Tilbehør   | Bestillingsnummer |
|--|-------------------|
| Clean Air standard luktfilter – smalt 260 mm                 | LZ31CXB14         |
| Clean Air standard luktfilter – bredt 345 mm                 | LZ32CBB14         |
| Clean Air Standard sirkulasjonssett, eksternt – smalt 260 mm | LZ57500           |
| Clean Air Standard sirkulasjonssett, eksternt – bredt 345 mm | LZ57600           |
| Clean Air standard luktfilter (tilbehør)                     | LZ56200           |
| Long Life luktfilter (tilbehør)                              | LZ00XXP00         |


## 13 Monteringsanvisning

Vær obs på disse opplysningene når apparatet skal monteres.




### 13.1 Leveringsinnhold

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.



## 13.2 Sikkerhetsavstander

Overhold apparatets sikkerhetsavstander.




## ⚠ 13.3 Sikker montering

Følg sikkerhetsinstruksene når du monterer apparatet.

### ⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Tilbakesugde forbrenningsgasser kan føre til forgiftning. Ildsteder som er avhengige av romluft (f.eks. varmeapparater og varmtvannsbereidere som drives med gass, olje eller kull), bruker forbrenningsluften fra oppstillingsrommet og leder avgassene gjennom et avgassanlegg (f.eks. skorstein) ut i det fri. I forbindelse med en innkoblet ventilator trekkes det romluft fra kjøkkenet og rommene ved siden av. Uten tilstrekkelig tilførselsluft oppstår et undertrykk. Giftige gasser fra skorstein eller avtrekkssjakt suges tilbake inn i oppholdsrommene.



- ▶ Sørg alltid for nok lufttilførsel når apparatet skal brukes i utluftingsmodus samtidig med et ildsted som er avhengig av romluft.
- ▶ Sikker bruk er kun mulig dersom undertrykket i rommet hvor ildstedet er plassert, ikke overskrider 4 Pa (0,04 mbar). Dette kan oppnås dersom forbrenningsluften kan strømme gjennom åpninger som ikke kan lukkes, som f.eks. i dører, vinduer, i forbindelse med en murkasse for tilførsels-/utblåsningsluft eller ved hjelp av andre tekniske tiltak. Bare en murkasse for tilførsels-/utblåsningsluft er alene ikke tilstrek-

kelig for å sikre at grenseverdien overholdes.

- ▶ Du bør uansett rådføre deg med ansvarlig skorsteinsfeiemester som kan bedømme husets tilførsels- og avtrekksluft og foreslå et passende tiltak for ventilasjonen.
- ▶ Dersom apparatet utelukkende brukes i sirkulasjonsdrift, er det ingen begrensninger.

Tilbakesugde forbrenningsgasser kan føre til forgiftning.

- ▶ Dersom en ventilator installeres sammen med et romluftavhengig ildsted, må strømtilførselen til ventilatoren utstyres med en egnet sikkerhetsbryter.

Tilbakesugde forbrenningsgasser kan føre til forgiftning.

- ▶ Avtrekksluften må ikke ledes inn i en røyk- eller avgasskanal som er i bruk.
- ▶ Avtrekksluften må ikke ledes inn i en sjakt som brukes til utlufting av rom med ildsted.
- ▶ Dersom avtrekksluften skal føres igjennom en røyk- eller avgasskanal som ikke er i bruk, må det først innhentes tillatelse fra brannvesenet.

### ⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

### ⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Fettavleiringer i fettfilteret kan antennes.

- ▶ Aldri bruk åpen flamme i nærheten av apparatet (f.eks. ved flambering).
- ▶ Apparatet må kun installeres i nærheten av ildsted for fast brensel (f.eks. ved eller kull) dersom det finnes et lukket deksel som ikke kan tas av. Det må ikke forekomme gnistsprut.
- ▶ Pass på å overholde de angitte sikkerhetsavstandene for å unngå opphopning av varme.
- ▶ Følg installasjonsveiledningene for husholdningsapparatene. Dersom installasjonsveiledningene for husholdningsapparatene foreskriver en annen avstand, velger du alltid den største avstanden. Dersom gasskokesoner og el-kokesoner brukes samtidig, er det den største angitte avstanden som gjelder.
- ▶ Det er kun tillatt å installere den ene siden av apparatet rett ved siden av et høyskap,



et overskap eller en vegg. Avstanden til høyskapet, overskapet eller veggen må være minst 50 mm.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!**

Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter.

- ▶ Bruk vernehansker.

Hvis apparatet ikke er festet forsvarlig, kan det falle ned.

- ▶ Alle festeelementer må være fast og sikkert montert.

Apparatet er tungt.

- ▶ Det kreves 2 personer når apparatet skal flyttes.
- ▶ Bruk bare egnede hjelpemidler.

Apparatet er tungt.

- ▶ Apparatet skal ikke monteres rett på gipsplater eller lignende lette bygningsmaterialer.
- ▶ Bruk et materiale som er stabilt nok og tilpasset bygningskonstruksjonen og apparatvekten for å sikre forskriftsmessig montering.

Endringer på elektriske eller mekaniske komponenter er farlige og kan føre til feilfunksjon.

- ▶ Gjennomfør ingen endringer på elektriske eller mekaniske komponenter.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

Inne i apparatet er det komponenter med skarpe kanter som kan skade tilkoblingsledningen.

- ▶ Strømkabelen må ikke knekkes eller komme i klem.

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → Side 23

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Ukyndige installasjoner er farlig.

- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømnnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leider må være forskriftsmessig installert.
- ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Når apparatet er innebygd, må strømkabelens støpsel være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til kravene i overspenningskategori III og i henhold til regelverket monteres en skillebryter som kobler fra alle poler i den faste elektriske installasjonen.
- ▶ Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.

## **13.4 Generell informasjon**

Følg disse generelle anvisningene i forbindelse med installasjonen.

- I forbindelse med installasjonen må det tas hensyn til de aktuelle gyldige byggeforskrifter og forskriftene fra strøm- og gassforsyningen på stedet.
- I forbindelse med luftavtrekk må de aktuelle lovene og forskriftene følges.
- For at det skal være uhindret adgang til apparatet ved service, må du velge et lett tilgjengelig monteringssted.
- Apparatets overflater er ømfintlige. Unngå skader ved montering.

## **13.5 Informasjon om den elektriske tilkoblingen**

For å koble apparatet til strømmen på en sikker måte, må du følge disse anvisningene.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

Det må være mulig å koble apparatet fra strømmen til enhver tid. Apparatet må bare kobles til en forskriftsmessig montert, jordet stikkontakt.

- ▶ Støpselet til strømledningen må være fritt tilgjengelig etter monteringen av apparatet.
  - ▶ Hvis dette ikke er mulig, må det i henhold til kravene i overspenningskategori III og i henhold til regelverket monteres en flerpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
  - ▶ Den permanente el-installasjonen må kun utføres av elektriker. Vi anbefaler å installere en feilstrømbryter (FI-bryter) i apparatets strømforsyningskrets.
- Inne i apparatet er det komponenter med skarpe kanter som kan skade tilkoblingsledningen.
- ▶ Strømkabelen må ikke knekkes eller komme i klem.
  - Tilkoblingsdata står på typetypeskiltet. → *Side 23*
  - Strømledningen er ca. 1,30 m lang.
  - Dette apparatet tilsvarer EU-bestemmelsene om fjerning av radiostøy.
  - Apparatet er i beskyttelsesklasse 1. Derfor må det kun kobles til en jordet stikkontakt.
  - Ikke koble apparatet til strømmen under monteringen.
  - Påse at monteringen ikke går ut over berøringsbeskyttelsen.

### **13.6 Informasjon om monterings-situasjonen**

- Monter dette apparatet i kjøkkentaket eller i en stabil nedfelt himling.
- Følg den vedlagte installasjonsveiledningen når du monteres ekstra spesialtilbehør.
- Bredden på dampfetten må tilsvare minst bredden på koketoppen.
- For at matosen skal fanges opp optimalt, må apparatet monteres midtstilt over platetoppen.

### **13.7 Informasjon om avtrekkskanalen**

Produsenten av apparatet har ikke garantiansvar ved reklamasjoner som skyldes rørlengden.

- Bruk et kort og rett avtrekksrør med størst mulig diameter.
- Lange og ujevne avtrekksrør, mange bøyer og små rørdiametre gir redusert avtrekk og økt viftestøy.
- Bruk et avtrekksrør av ikke-brennbart materiale.
- For å unngå kondensat-retur bør avtrekksrøret monteres i 1° helning i forhold til apparatet.

### **13.8 Merknader om utlufting**

Ved utlufting bør det monteres en tilbakeslavsventil.

#### **Merknader**

- Dersom tilbakeslavsventil ikke følger med apparatet, kan det bestilles hos en forhandler.
- Dersom avtrekksluften ledes gjennom ytterveggen, bør det brukes en teleskopmuråpning.

### **13.9 Montering**


#### **Kontrollere taket**

1. Kontroller om taket er vannrett og har tilstrekkelig bærekraft.

2. Bor ut borehull med en lengde som tilsvarer lengden på skruene. Pluggene må sitte godt.
3. De vedlagte skruene og pluggene skal kun brukes i massivt murverk. Bruk tilsvarende festemateriell til andre konstruksjoner, f.eks. gipsplater, porebetong, porotontegl, tegl.
4. Apparatets maksimale vekt er 50 kg.

#### **Montering av det øvre bærestativet**


1. **Merk:** Bærestativet kan reguleres i høyden i trinn på 20 mm. Før monteringen må den samlede høyden på bærestativet fastsettes og skruerhullene må markeres.
2. Tegn opp midtpunktet for apparatet i taket.
3. Tegn opp posisjonen for skruene i taket med den vedlagte sjablongen.



4. Bor fire hull med Ø 8 mm og boreddybde 80 mm for feste og trykk pluggene helt inn.
5. Fest den øvre delen av bærestativet med 4 skruer til taket.
  - Pass på den riktige posisjonen til bærestativet.
  - Den midtre bøylen definerer hvilken side som er foretrukket, og den må peke i retning av koketoppens betjeningselement.

## Montering av det underste bærestativet

- Fest overdelen og underdelen av bærestativet i den fastsatte totalhøyden med 10 skruer.




- Pass på at det nederste bærestativet har den riktige posisjonen.
- Den åpne siden må peke i retning av betjenings-elementene på koketoppen.

**Tips:** Ved å løsne festeskruene kan du justere på bærestativet i etterkant.


## Montering av apparatet

1. Heng apparatet i bærestativet nedenfra. Pass på at strømledningen ikke kommer i klem.

2. Fest apparatet i bærestativet med 2 låseskruer.



3. Hekt på sikringsbøylen og skru den fast.



## Rørøppløgg

**Merk:** Dersom du bruker aluminiumsrør, må tilkoblingsområdet gattes ut på forhånd.

Vi anbefaler avtrekksrør på Ø 150 mm.

### Lage avtrekk (avtrekksrør Ø 150 mm)

- Avtrekksrøret festes direkte på luftstussen og tettes til.

### Lage avtrekk (avtrekksrør Ø 120 mm)

1. Fest reduksjonsstussen på luftstussen.
2. Fest avtrekksrøret til reduksjonsstussen.
3. Tett igjen sammenføyingspunktene.

## Montere avtrekkskanalen

**⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!**

Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter.  
► Bruk vernehansker.

**⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**


Inne i apparatet er det komponenter med skarpe kanter som kan skade tilkoblingsledningen.

- Strømkabelen må ikke knekkes eller komme i klem.

no Monteringsanvisning


1. For å skille delene av avtrekkskanalen fjerner du teipen eller tar avtrekkskanalen ut av beskyttelsesemballasjen.
2. Hvis det er satt på beskyttelsesfolie: Trekk beskyttelsesfolien av begge delene av avtrekkskanalen.
3. **Merk:** Legg myke kluter som beskyttelse over kantene på den ytre delen av avtrekkskanalen for å unngå riper.

Sett de to delene av den øvre delen av avtrekkskanalen på apparatet og føy dem sammen.




**Merk:** Sporene i avtrekkskanalen skal peke nedover.

4. Skyv den øvre delen av avtrekkskanalen oppover og fest den med 2 skruer.



5. Sett de to delene av den nedre delen av avtrekkskanalen på apparatet og føy dem sammen.



# Sisällysluettelo

## KÄYTTÖOHJE

|      |   |    |
|------|---|----|
| 1    | <b>Turvallisuus</b> .....                   | 29 |
| 2    | <b>Esinevahinkojen välttäminen</b> .....    | 31 |
| 3    | <b>Ympäristönsuojelu ja säästö</b> .....    | 31 |
| 4    | <b>Käyttötavat</b> .....                    | 32 |
| 5    | <b>Tutustuminen</b> .....                   | 33 |
| 6    | <b>Ennen ensimmäistä käyttöä</b> .....      | 33 |
| 7    | <b>Käytön perusteet</b> .....               | 33 |
| 8    | <b>Puhdistus ja hoito</b> .....             | 34 |
| 9    | <b>Toimintahäiriöiden korjaaminen</b> ..... | 36 |
| 10   | <b>Hävittäminen</b> .....                   | 36 |
| 11   | <b>Huoltopalvelu</b> .....                  | 37 |
| 12   | <b>Varusteet</b> .....                      | 37 |
| 13   | <b>ASENNUSOHJE</b> .....                    | 37 |
| 13.3 | <b>Turvallinen asennus</b> .....            | 38 |

## 1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

### 1.1 Yleisiä ohjeita

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

### 1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain:

- ruokahöyryn imemiseen.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

Älä käytä laitetta:

- ulkoisella ajastimella.

### 1.3 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa

laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat vähintään 15-vuotiaita ja aikuinen valvoo toimenpiteitä.

Pidä alle kahdeksanvuotiaat lapset poissa laitteen ja liitäntäjohdon läheltä.

### 1.4 Turvallinen käyttö

#### VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.


- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.

- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

#### VAROITUS – Myrkytysvaara!

Takaisin virtaavat palamiskaasut voivat aiheuttaa myrkytyksen. Huoneilmaa tarvitsevat tulisijat (esim. kaasu-, öljy-, puu- tai hiilikäyttöiset lämmityslaitteet, läpivirtauskuumennin, vedenkuumennin) ottavat polttoilman huonetilasta ja johtavat poistoilman poistoilmalaitteen (esim. savutorven) kautta ulos. Tuuletin imee keittiöstä ja sen viereisistä huoneista ilmaa. Tämä on korvattava riittävällä tuloilmalla, muutoin syntyy alipaine. Myrkylliset kaasut imeytyisivät takaisin huoneisiin savutorvesta tai poistoilmakanavasta.



- ▶ Huolehdi aina riittävästä tuloilmasta, jos laitetta käytetään poistoilmakäytössä yhdessä huoneilmaa tarvitsevan tulisijan kanssa.
- ▶ Turvallisuussyistä ei huoneessa, johon tuuletin on asennettu, vallitseva alipaine saa olla korkeampi kuin 4 Pa (0,04 mbar).

Tämä saavutetaan, jos avattavista ja suljettavista aukoista kuten ovista, ikkunoista, tuloilma-/poistoilmaseinäaukon yhteydessä tai muista teknisistä toimenpiteistä johtuen palamisilman tilalle pääsee virtaamaan korvausilmaa.

Tuloilma-/poistoilmaseinäaukko ei yksin takaa raja-arvossa pysymistä.

- ▶ Tuulettimen asentamista suunniteltaessa on kysyttävä neuvoa paikalliselta nuohoojalta; hän pystyy arvioimaan talon tuuletusta koskevan kokonaisratkaisun ja suosittelemaan sopivat tuuletusta koskevat toimenpiteet.
- ▶ Mikäli laitetta käytetään vain kiertoilmakäytössä, käyttö on mahdollista ilman rajoituksia.

### **⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!**

Rasvasuodattimiin kertynyt rasva voi syttyä palamaan.

- ▶ Älä käytä laitetta koskaan ilman rasvasuodatinta.
- ▶ Puhdista rasvasuodattimet säännöllisesti.
- ▶ Älä käytä avotulta laitteen läheisyydessä (älä esimerkiksi liekitä ruokia).
- ▶ Asenna laite kiinteillä polttoaineilla toimivien (esimerkiksi puu- tai hiililämmitteisten) tulisijojen lähelle vain, kun tulisija on varustettu suljetulla, kiinteällä luukulla. Kipinöitä ei saa muodostua.

Kuuma öljy ja rasva syttyvät nopeasti palamaan.

- ▶ Pidä kuumaa öljyä ja rasvaa koko ajan silmällä.
- ▶ Älä sammuta palavaa öljyä tai rasvaa vedellä. Kytke keittoalue pois päältä. Tukahduta liekit varovasti kannella tai palopeitteellä tai vastaavalla.

Kaasukeittoalueet, joilla ei ole astiaa, muodostavat käytössä erittäin korkean kuumuuden. Sen päälle asennettu liesituuletin voi vaurioitua tai syttyä tuleen.

- ▶ Käytä kaasukeittoalueita vain keittoastia paikalleen asetettuna.

Useamman kaasukeittoalueen samanaikaisesta käytöstä kehittyy korkea kuumuus. Sen yläpuolelle asennettu liesituuletin voi vaurioitua tai syttyä palamaan.

- ▶ Käytä kaasukeittoalueita vain keittoastia paikalleen asetettuna.
- ▶ Säädä tuuletin maksimiteholle.

- ▶ Älä käytä kahta kaasulla toimivaa keittoaluetta isolla liekillä samanaikaisesti pidempään kuin 15 minuuttia. Kaksi kaasukeittoaluetta vastaavat suurta poltinta.
- ▶ Älä käytä yli 5 kW:n suurta poltinta suurimmalla liekillä pidempään kuin 15 minuuttia, esimerkiksi wokki.

### **⚠ VAROITUS – Palovammavaara!**

Käden ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytössä.

- ▶ Älä kosketa kuumia osia.
- ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä. Laitte kuumenee käytön aikana.
- ▶ Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.

### **⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.

- ▶ Puhdista laitteen sisätila varovasti. Laitteen päälle asetetut esineet voivat pudota.
- ▶ Älä aseta mitään esineitä laitteen päälle. Sähkötoimisen tai mekaanisen rakenteen muutokset ovat vaarallisia ja voivat aiheuttaa virhetoimintoja.

- ▶ Älä tee muutoksia sähkötoimisiin tai mekaanisiin rakenteisiin.

LED-lamppujen valo on hyvin kirkas ja se voi vahingoittaa silmiä (riskiluokka 1).

- ▶ Älä katso suoraan LED-valoon yli 100 sekuntia kauempaa.

### **⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.

- ▶ Älä käytä viallista laitetta.
- ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.

- ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.

- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 37*

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Irrota ennen puhdistusta verkkopistoke pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

### ⚠ **VAROITUS – Räjähdyksvaara!**

Voimakkaan emäksiset tai runsashappoiset pesuaineet voivat yhdessä astianpesukoneeseen laitettujen alumiiniosien kanssa aiheuttaa räjähdyksen.

- ▶ Älä käytä voimakkaan emäksisiä tai runsashappoisia pesuaineita. Varo varsinkin käyttämästä ammatti- tai teollisuuskäyttöön tarkoitettuja puhdistusaineita alumiiniosien, kuten esim. liesituulettimen rasvasuodatinten, yhteydessä.

### ⚠ **VAROITUS – Tulipalovaara!**

Rasvasuodattimiin kertynyt rasva voi syttyä palamaan.

- ▶ Puhdista rasvasuodattimet säännöllisesti.

### ⚠ **VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Varsinaisia korjaustöitä saa suorittaa vain alan ammattihenkilöstö.
- ▶ Jos laite on rikki, ota yhteys huoltopalveluun.  
→ "Huoltopalvelu", Sivu 37

### ⚠ **VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Älä käytä märkiä sieniliinoja.

## 2 Esinevahinkojen välttäminen

### **HUOMIO!**

Kondenssivesi voi aiheuttaa korroosivaurioita.

- ▶ Käynnistä laite aina ruokaa laittaessasi, jotta estät kondenssiveden kerääntymisen laitteeseen.
- Valitsimiin päässyt kosteus voi aiheuttaa vaurioita.
- ▶ Älä puhdista valitsimia märällä liinalla.
- Virheellinen puhdistus vaurioittaa pintoja.
- ▶ Noudata puhdistusohjeita.
  - ▶ Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
  - ▶ Puhdista jaloteräspinnat vain hiontasuunnassa.
  - ▶ Älä puhdista valitsimia jaloteräksen puhdistusaineella.

Takaisin valuva kondenssivesi voi vaurioittaa laitetta.

- ▶ Poistoilmakanava pitää asentaa vähintään 1° kaltevuudelle laitteesta.

Jos kuormitat somiste-elementtejä väärin, ne voivat murtua.

- ▶ Älä vedä somiste-elementeistä.
- ▶ Älä aseta mitään esineitä somiste-elementtien päälle tai ripusta niihin mitään.

Pinta vaurioituu, jos suojakalvoa ei poisteta.

- ▶ Poista suojakalvo laitteen kaikista osista ennen ensimmäistä käyttöä.

Maalatut pinnat vahingoittuvat helposti.

- ▶ Noudata puhdistusohjeita.  
→ "Laitteen puhdistus", Sivu 34
- ▶ Varo naarmuttamasta maalattuja pintoja.

## 3 Ympäristönsuojelu ja säästö

### 3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- ▶ Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

### 3.2 Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä, kun noudatat näitä ohjeita.

Sovita tuuletusteho ruokahöyryjen määrään.

- Pienempi tuuletusteho tarkoittaa pienempää energiankulutusta.
- Käytä intensiivitehoa vain tarvittaessa.

Jos ruokahöyryjä on runsaasti, valitse ajoissa suurempi tuuletusteho.

- Haluja leviää huoneeseen vähemmän.

Kytke valo pois päältä, kun sitä ei enää tarvita.

- Kun valo on kytketty pois päältä, se ei kuluta energiaa.

Puhdista tai vaihda suodattimet annetuina aikaväleinä.

- Suodattimien teho pysyy hyvänä.

Käytä keittäessäsi kantta.

- Keittämishöyryjä ja kondenssivettä muodostuu vähemmän.

Käytä lisätoimintoja vain tarvittaessa.

- Lisätoimintojen kytkeminen pois päältä pienentää virrankulutusta.

---

## 4 Käyttötavat

Voit käyttää laitetta poistoilmakäytöllä tai kiertoilmakäytöllä.

### 4.1 Poistoilmakäyttö

Liesituulettimen imemä ilma johdetaan rasvasuodattimien puhdistamana hormijärjestelmän kautta ulkoilmaan.



Poistoilmaa ei saa johtaa hormiin, jota käytetään kaasua tai muita polttoaineita polttavien laitteiden pakokaasun poistoon (tämä ei koske kiertoilmalaitteita).

- Mikäli poistoilma johdetaan savukanavaan tai ilmanvaihtohormiin, joka ei ole käytössä, on siihen saatava lupa paikalliselta nuohoojalta.
- Jos poistoilma johdetaan ulos ulkoseinän läpi, tulee käyttää teleskooppiitosta.

### 4.2 Kiertoilmakäyttö

Liesituulettimen imemä ilma palautetaan rasvasuodattimien ja hajusuodattimen puhdistamana takaisin huoneeseen.



Jotta hajut saadaan kiertoilmakäytössä poistettua, on asennettava hajusuodatin. Katso esitteestämme, mitä mahdollisuuksia on käyttää liesituuletinta kiertoilmakäytössä, tai kysy neuvoja alan liikkeestä. Tarvittavia lisävarusteita saat alan liikkeistä tai verkkokaupasta.


→ "Varusteet", Sivu 37



## 5 Tutustuminen

### 5.1 Ohjauspaneeli

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.



|          |   |
|----------|---|
| ①        | Laitteen kytkeminen päälle tai pois päältä                    |
| →        | Tuulettimen jälkikäynnin kytkeminen päälle tai pois päältä    |
| —        | Tuuletustehon laskeminen                                      |
| +        | Tuuletustehon nostaminen<br>Intensiivitehon kytkeminen päälle |
| <b>b</b> | boost-toiminnon kytkeminen päälle                             |
| 💡        | Valon kytkeminen päälle tai pois päältä<br>Kirkkauden säätö   |

### 5.2 Näyttö

Näytössä näet senhetkiset asetusarvot.

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 🔲   | Rasvasuodattimen likaisuuden näyttö |
| ↕   | Hajusuodattimen likaisuuden näyttö  |
| 1-3 | Tuuletustehot                       |
| int | Intensiiviteho                      |
| →   | Tuulettimen jälkikäynti             |

## 6 Ennen ensimmäistä käyttöä

Tee asetukset ensikäyttöönotta varten. Puhdista laite ja varusteet.

### 6.1 Käyttötavan säätäminen

Laitteen vakioasetuksena on poistoilmakäyttö.

**Huomautus:** Kiertoilmakäyttöä varten tarvitaan lisävaruste.

- ▶ Kiertoilmakäyttöä varten on säädettävä käyttötapa. → "Likaisuuden näyttö", Sivu 34

## 7 Käytön perusteet

### 7.1 Laitteen kytkeminen päälle

- ▶ Paina ①.
- ✓ Laite kytkeytyy tuuletusteholle 2.

### 7.2 Laitteen kytkeminen pois päältä

- ▶ Paina ①.

### 7.3 Tuuletustehon säätäminen

- ▶ Paina +tai —.

### 7.4 Intensiivitehon kytkeminen päälle

Jos huoneeseen kehittyä erityisen paljon hajuja tai höyryä, voit käyttää intensiivitehoa.

- ▶ Paina + niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy int.
- ✓ Laite kytkeytyy n. 6 minuutin kuluttua automaattisesti tuuletusteholle 3.

### 7.5 Intensiivitehon kytkeminen pois päältä

- ▶ Paina —, kunnes tuuletusteho on haluamasi.

### 7.6 Boost-toiminnon kytkeminen päälle

Boost-toiminto on hetkellinen maksimiteho, joka voidaan aktivoida tuulettimen jokaisen asetuksen yhteydessä.

- ▶ Paina **b**.
- ✓ Tuulettin kytkeytyy n. 20 sekunnin kuluttua automaattisesti takaisin aikaisemmin asetetulle teholle.

### 7.7 Tuulettimen jälkikäynnin kytkeminen päälle

Jälkikäyntitoiminnolla laite käy edelleen vielä jonkin aikaa ja kytkeytyy sitten automaattisesti pois päältä.

- ▶ Paina →
- ✓ Tuulettimen jälkitoiminto käynnistyy tuuletusteholla 1.

- ✓ Laite kytkeytyy noin 10 minuutin kuluttua automaattisesti pois päältä.

## 7.8 Tuulettimen jälkikäynnin kytkeminen pois päältä

- ▶ Paina 

## 7.9 Likaisuuden näyttö

Kun rasvasuodattimet tai hajusuodattimet ovat likaantuneet, tätä koskevat symbolit vilkkuvat, kun laite kytketään pois päältä.

Puhdista likaantuneet rasvasuodattimet ja noudata tässä ohjeessa olevia puhdistusohjeita.

Vaihda likaantuneet rasvasuodattimet ja noudata mukana toimitettuja ohjeita.




Noudata regeneroitavien hajusuodatinten kohdalla mukana toimitettuja ohjeita.

## 7.10 Likaisuuden näytön nollaaminen

Likaisuuden näyttö voidaan nollata rasvasuodattimien puhdistuksen tai hajusuodattimien vaihdon jälkeen.

**Huomautus:** Likaisuuden näyttö ei koske rasvasuodattimien taakse asennettavia hajusuodattimia, joita ei voida regeneroida. Nämä hajusuodattimet on vaihdettava 2 kertaa vuodessa.







### Vaatimukset

- Kun laite on kytketty pois päältä, näyttöön ilmestyy rasvasuodattimen näyttö .
- Kun laite on kytketty pois päältä, näyttöön ilmestyy hajusuodattimen näyttö .
- ▶ Paina .
- ✓ Likaisuuden näyttö nollautuu.

## 7.11 Likaisuuden näytön säätö

Likaisuuden näyttöä on säädettävä käytetystä suodattimesta riippuen.

**Vaatus:** Laite on kytketty pois päältä.


1. Kun haluat asettaa kiertoilmakäytön (suodatin ei regeneroitavissa), pidä  ja  painettuina niin kauan, kunnes näyttöön ilmestyy näyttö 2.
2. Kun haluat asettaa kiertoilmakäytön (suodatin regeneroitavissa), pidä  ja  painettuina niin kauan, kunnes näyttöön ilmestyy näyttö 3.
3. Kun haluat asettaa poistoilmakäytön, pidä  ja  painettuina niin kauan, kunnes näyttöön ilmestyy näyttö 1.

## 7.12 Valon kytkeminen päälle

Voit kytkeä valon päälle tai pois päältä riippumatta siitä, onko tuuletin kytketty päälle.



- ▶ Paina .

## 7.13 Kirkkauden asetus

- ▶ Pidä  painettuna niin kauan, kunnes haluamasi kirkkaus on saavutettu.



## 7.14 Äänimerkin kytkeminen päälle

**Vaatus:** Laite on kytketty pois päältä.

- ▶ Pidä  ja **b** samanaikaisesti painettuina n. 3 sekunnin ajan.
- ✓ Näyttöön ilmestyy .

## 7.15 Äänimerkin kytkeminen pois päältä

**Vaatus:** Laite on kytketty pois päältä.

- ▶ Paina samanaikaisesti  ja **b** n. 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin.
- ✓ Näyttöön ilmestyy .

# 8 Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

## 8.1 Puhdistusaineet

Tarkoitukseen sopivia puhdistusaineita on saatavana huoltopalvelusta tai verkkokaupasta.

### HUOMIO!

Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

- ▶ Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä.
- ▶ Käytä lasinpuhdistusainetta, lasinpuhdistuslastaa tai teräksen puhdistusainetta vain, kun niitä suositellaan kyseisen osan puhdistusohjeessa.
- ▶ Huuhtelee uudet sieniliinat huolellisesti ennen käyttöä.

## 8.2 Laitteen puhdistus

Puhdista laite ohjeiden mukaan, jotta virheellinen puhdistus tai epäsoivat puhdistusaineet eivät vaurioita eri osia ja pintoja.

### VAROITUS – Räjähdyksvaara!

Voimakkaan emäksiset tai runsashappoiset pesuaineet voivat yhdessä astianpesukoneeseen laitettujen alumiiniosien kanssa aiheuttaa räjähdyksen.

- ▶ Älä käytä voimakkaan emäksisiä tai runsashappoisia pesuaineita. Varo varsinkin käyttämästä ammatti- tai teollisuuskäyttöön tarkoitettuja puhdistusaineita alumiiniosien, kuten esim. liesituulettimen rasvasuodatinten, yhteydessä.

### VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Irrota ennen puhdistusta verkkopistoke pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

**⚠ VAROITUS – Palovammavaara!**

Laitte kuumenee käytön aikana.

- ▶ Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.

**⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.

- ▶ Puhdista laitteen sisätila varovasti.

1. Noudata puhdistusaineita koskevia ohjeita.
2. Puhdista pinnasta riippuen seuraavasti:
  - Puhdista teräspinnat sieniliinalla ja kuumalla astianpesuaineliuksella hionnan suuntaan.
  - Puhdista lakatut pinnat sieniliinalla ja kuumalla astianpesuaineliuksella.
  - Puhdista alumiini pehmeällä liinalla ja lasinpuhdistusaineella.
  - Puhdista muovi pehmeällä liinalla ja lasinpuhdistusaineella.
  - Puhdista lasi pehmeällä liinalla ja lasinpuhdistusaineella.
3. Kuivaa pehmeällä liinalla.
4. Sivele teräspinnoille hyvin ohut kerros teräksen hoitoainetta pehmeällä liinalla.  
Teräksen hoitoainetta on saatavana huoltopalvelusta tai verkkokaupasta.

**8.3 Valitsimien ja valojen puhdistus****⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Älä käytä märkiä sieniliinoja.


1. Noudata puhdistusaineita koskevia ohjeita.
2. Puhdista kostealla sieniliinalla ja kuumalla astianpesuaineliuksella.
3. Kuivaa pehmeällä liinalla.

**8.4 Rasvasuodattimien irrotus****1. HUOMIO!**

Putoavat rasvasuodattimet voivat vaurioittaa alla olevaa keittotasoa.

- ▶ Tartu toisella kädellä alhaalta rasvasuodattimeen.

Avaa rasvasuodattimessa oleva lukitsin ja käännä rasvasuodatin alas.



2. Poista rasvasuodattimet pidikkeistä. Pidä rasvasuodattimet vaakatasossa, jotta vältät rasvan tippumisen suodattimista.

**8.5 Rasvasuodattimen puhdistaminen käsin**

Rasvasuodattimet suodattavat rasvan keittiöhöyryistä. Säännöllisesti puhdistetut rasvasuodattimet varmistavat rasvan tehokkaan poistamisen. Suosittelemme puhdistamaan rasvasuodattimet 2 kuukauden välein.

**⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!**

Rasvasuodattimiin kertynyt rasva voi syttyä palamaan.

- ▶ Puhdista rasvasuodattimet säännöllisesti.

**Vaatus:** Rasvasuodattimet on irrotettu.

→ "Rasvasuodattimien irrotus", Sivu 35

1. Noudata puhdistusaineita koskevia ohjeita.
2. Liuota rasvasuodattimia kuumassa astianpesuaineliuksessa.  
Jos lika on pinttynyttä, voit käyttää rasvaa irrottavaa puhdistusainetta. Rasvaa irrottavaa puhdistusainetta on saatavana huoltopalvelusta tai verkkokaupasta.
3. Puhdista rasvasuodattimet harjalla.
4. Huuhtelee rasvasuodattimet huolellisesti.
5. Anna rasvasuodattimien valua kuiviksi.

**8.6 Rasvasuodattimien puhdistaminen astianpesukoneessa**

Rasvasuodattimet suodattavat rasvan keittiöhöyryistä. Säännöllisesti puhdistetut rasvasuodattimet varmistavat rasvan tehokkaan poistamisen. Suosittelemme puhdistamaan rasvasuodattimet 2 kuukauden välein.

**⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!**

Rasvasuodattimiin kertynyt rasva voi syttyä palamaan.

- ▶ Puhdista rasvasuodattimet säännöllisesti.

**HUOMIO!**

Rasvasuodattimet voivat vaurioitua, jos ne joutuvat puristuksiin astianpesukoneessa.

- ▶ Älä jätä rasvasuodattimia puristuksiin.

**Huomautus:** Rasvasuodattimien väri saattaa vähän muuttua, kun ne pestään astianpesukoneessa.

Värjäytymät eivät vaikuta rasvasuodattimien toimintaan.

**Vaatus:** Rasvasuodattimet on irrotettu.

→ "Rasvasuodattimien irrotus", Sivu 35

1. Noudata puhdistusaineita koskevia ohjeita.
2. Aseta rasvasuodattimen väljästi astianpesukoneeseen.  
Älä pese erittäin likaisia rasvasuodattimia yhdessä astioiden kanssa.  
Jos lika on pinttynyttä, voit käyttää rasvaa irrottavaa puhdistusainetta. Rasvaa irrottavaa puhdistusainetta on saatavana huoltopalvelusta tai verkkokaupasta.
3. Käynnistä astianpesukone.  
Valitse lämpötilasäätimellä lämpötila enintään 70 °C.
4. Anna rasvasuodattimien valua kuiviksi.

**8.7 Rasvasuodattimien asennus****1. HUOMIO!**


Putoavat rasvasuodattimet voivat vaurioittaa alla olevaa keittotasoa.

- ▶ Tartu toisella kädellä alhaalta rasvasuodattimeen.


**Huomautus:** Varmista rasvasuodattimen oikea asento.

Aseta rasvasuodatin paikalleen.

2. Lukitse rasvasuodattimessa oleva lukitsin.



3. Jos asetit rasvasuodattimen paikalleen väärin, paina lukitsinta varovasti eteenpäin, ota rasvasuodatin pois paikaltaan ja aseta se oikein paikalleen.



## 9 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

**⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Varsinaisia korjaustöitä saa suorittaa vain alan ammattihenkilöstö.
- ▶ Jos laite on rikki, ota yhteys huoltopalveluun. → "Huoltopalvelu", Sivu 37

**⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

### 9.1 Toimintahäiriöt

| Vika              | Syy ja vianhaku  |
|-------------------|--|
| Laite ei toimi.   | Verkkojohdon pistoke ei ole liitetty.<br>▶ Liitä laite sähköverkkoon.  |
|                   | Sulake on luennut sulakerasiassa.<br>▶ Tarkasta sulakerasiassa oleva sulake.   |
|                   | Virransaanti on katkennut.<br>▶ Tarkista, toimivatko huoneen valot tai muut huoneessa olevat laitteet.   |
| LED-valo ei pala. | Mahdollisia syitä on useita.<br>▶ Palaneet LED-valot saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaavat asennusoikeudet omaava henkilö (sähköasentaja).<br>▶ Soita → "Huoltopalvelu", Sivu 37. |

## 10 Hävittäminen

### 10.1 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkojohto.
3. Hävitä laite ympäristöstävällisesti.  
Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

## 11 Huoltopalvelu

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

**Huomautus:** Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuehdoista saat huoltopalvelustamme, jälleenmyyjältäsi tai verkkosivuiltamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD).

Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.

### 11.1 Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)

Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) on merkitty koneen tyyppikilpeen.

Tyyppikilpi sijaitsee kylmälaitteen mallista riippuen:

- laitteen sisätilassa (irrota rasvasuodatin).
- laitteen yläpuolella.

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

## 12 Varusteet

Varusteita voit ostaa huoltopalvelusta, alan liikkeistä tai Internetin kautta. Käytä vain alkuperäisiä varusteita, koska ne on sovitettu tarkasti laitteeseen.

Varusteet ovat laitekohtaisia. Ilmoita ostaessasi aina laitteesi tarkka mallinumero (E-Nr.). → *Sivu 37*  
Tiedot laitteeseesi sopivista varusteista löydät esitteestämme, verkkokaupasta tai huoltopalvelusta. [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

| Lisätarvikkeet   | Tilausnumero |
|--|--------------|
| Clean Air Standard<br>-kiertoilmasarja - kapea<br>260 mm | LZ21CGI14    |
| Clean Air Standard<br>-kiertoilmasarja - leveä<br>345 mm | LZ22CBI14    |

| Lisätarvikkeet  | Tilausnumero |
|---|--------------|
| Clean Air Standard<br>-hajusuodatin - kapea 260<br>mm             | LZ31CXB14    |
| Clean Air Standard<br>-hajusuodatin - leveä 345<br>mm             | LZ32CBB14    |
| Clean Air Standard<br>-kiertoilmasarja ulkoinen -<br>kapea 260 mm | LZ57500      |
| Clean Air Standard<br>-kiertoilmasarja ulkoinen -<br>leveä 345 mm | LZ57600      |
| Clean Air Standard<br>-hajusuodatin (varaosa)                     | LZ56200      |
| Clean Air -hajusuodatin<br>(varaosa)                              | LZ00XXP00    |


## 13 Asennusohje

Ota laitteen asennuksen yhteydessä huomioon seuraavat tiedot.




### 13.1 Toimitussisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.



## 13.2 Turvaetäisyydet

Noudata laitteen turvaetäisyyksiä.




## ⚠️ 13.3 Turvallinen asennus

Noudata näitä turvallisuusohjeita, kun asennat laitteen.

### ⚠️ VAROITUS – Myrkytysvaara!

Takaisin virtaavat palamiskaasut voivat aiheuttaa myrkytyksen. Huoneilmaa tarvitsevat tulisijat (esim. kaasu-, öljy-, puu- tai hiilikäyttöiset lämmityslaitteet, läpivirtauskuumennin, vedenkuumennin) ottavat polttoilman huonetilasta ja johtavat poistoilman poistoilmalaitteen (esim. savutorven) kautta ulos. Tuuletin imee keittiöstä ja sen viereisistä huoneista ilmaa. Tämä on korvattava riittävällä tuloilmalla, muuten syntyy alipaine. Myrkylliset kaasut imeytyisivät takaisin huoneisiin savutorvesta tai poistoilmakanavasta.



- ▶ Huolehdi aina riittävästä tuloilmasta, jos laitetta käytetään poistoilmakäytössä yhdessä huoneilmaa tarvitsevan tulisijan kanssa.
- ▶ Turvallisuussyistä ei huoneessa, johon tuuletin on asennettu, vallitseva alipaine saa olla korkeampi kuin 4 Pa (0,04 mbar). Tämä saavutetaan, jos avattavista ja suljettavista aukoista kuten ovista, ikkunoista, tuloilma-/poistoilmaseinäaukon yhteydessä tai muista teknisistä toimenpiteistä johtuen palamisilman tilalle pääsee virtaamaan korvausilmaa.

Tuloilma-/poistoilmaseinäaukko ei yksin takaa raja-arvossa pysymistä.

- ▶ Tuulettimen asentamista suunniteltaessa on kysyttävä neuvoa paikalliselta nuohoojalta; hän pystyy arvioimaan talon tuulettuudesta koskevan kokonaisratkaisun ja suosittelemaan sopivat tuulettuudesta koskevat toimenpiteet.
- ▶ Mikäli laitetta käytetään vain kiertoilmakäytössä, käyttö on mahdollista ilman rajoituksia.

Takaisin virtaavat palamiskaasut voivat aiheuttaa myrkytyksen.

- ▶ Jos liesituuletin asennetaan tilaan, jossa on huoneilmaa käyttävä tulisija, liesituulettimen virransyöttöön on asennettava asianmukainen turvakytkin.

Takaisin virtaavat palamiskaasut voivat aiheuttaa myrkytyksen.

- ▶ Poistoilmaa ei saa johtaa toiminnassa olevaan savupiippuun tai poistoilmakanavaan.
- ▶ Poistoilmaa ei saa johtaa hormiin, joka on tarkoitettu tulisijojen sijoitushuoneiden ilmanvaihtoon.
- ▶ Mikäli poistoilma johdetaan savupiippuun tai poistoilmakanavaan, joka ei ole käytössä, siihen on saatava lupa paikalliselta nuohoojalta.

### ⚠️ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

### ⚠️ VAROITUS – Tulipalovaara!

Rasvasuodattimeen kerääntynyt rasva voi syttyä palamaan.

- ▶ Älä käytä avotulta liesituulettimen läheisyydessä (älä esimerkiksi liekitä ruokia).
- ▶ Liesituulettimen saa asentaa kiinteillä polttoaineilla toimivien (esim. puu- tai hiililämmitteisten) liesien yläpuolelle vain, kun liesi on varustettu suljetulla, kiinteällä kannella. Kipinöitä ei saa muodostua.
- ▶ Ilmoitettuja turvaetäisyyksiä tulee noudattaa, jotta vältetään ylikuumeneminen.
- ▶ Noudata keittotason tai liedon mukana tulevia ohjeita. Jos liedon tai keittotason

asennusohjeissa ilmoitetaan poikkeava etäisyys, noudata aina suurempaa etäisyyttä. Jos kaasu- ja sähkökeittoalueita käytetään yhdessä, noudata suurinta ilmoitettua etäisyyttä.

- ▶ Asenna laite vain toiselta sivultaan suoraan korkean kaapin, yläkaapin tai seinän viereen. Etäisyyden korkeaan kaappiin, yläkaappiin tai seinään pitää olla vähintään 50 mm.

### **⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.

- ▶ Käytä suojakäsineitä.

Jos laitetta ei ole kiinnitetty asianmukaisesti, se voi pudota.

- ▶ Kaikki kiinnityselementit pitää kiinnittää kunnolla ja varmasti.

Laite on painava.

- ▶ Laitteen siirtämiseen tarvitaan 2 henkilöä.
- ▶ Käytä vain tarkoitukseen sopivia apuvälineitä.

Laite on painava.

- ▶ Laitetta ei saa asentaa suoraan kipsilevyihin tai vastaaviin kevytrakenteisiin.
- ▶ Jotta asennus on asianmukainen, käytä riittävän vankkaa, rakenteellisiin seikkoihin ja laitteen painoon sopivaa materiaalia.

Sähkötoimisen tai mekaanisen rakenteen muutokset ovat vaarallisia ja voivat aiheuttaa virhetoimintoja.

- ▶ Älä tee muutoksia sähkötoimisiin tai mekaanisiin rakenteisiin.

### **⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Laitteen sisällä olevat teräväreunaiset rakenneosat voivat vaurioittaa liitäntäjohtoa.

- ▶ Älä taita liitäntäjohtoa tai jätä sitä puristuksiin.

Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.

- ▶ Älä käytä viallista laitetta.
- ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 37*

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.

- ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
- ▶ Talon suojamaadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti.
- ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
- ▶ Kalusteeseen asennetun laitteen verkkojohdon pistokkeen on aina oltava ulottuvilla. Jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitäntään on asennettava ylijänniteluokan III ehtojen ja asennusmääräysten mukainen kaikki navat erottava katkaisin.
- ▶ Laitetta asentaessasi varmista, että verkkojohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.

## **13.4 Yleisiä ohjeita**

Noudata näitä yleisiä asennusohjeita.

- Asennettaessa tulee noudattaa voimassa olevia rakennusmääräyksiä ja paikallisen sähkö- ja kaasulaitoksen määräyksiä.
- Poistoilman ohjauksessa on noudatettava viranomaisten ja lainsäätäjien säännöksiä, kuten esimerkiksi rakennusmääräyksiä.
- Jotta laitteeseen pääsee huoltotapauksessa esteettä käsiksi, valitse helppopääsyinen asennuspaikka.
- Laitteen pinnat vahingoittuvat helposti. Varo vahingoittamasta pintoja asennuksen yhteydessä.

## **13.5 Sähköliitäntää koskevia ohjeita**

Jotta laitteen sähköliitäntä on turvallinen, noudata seuraavia ohjeita.



### **⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Laitteen irrottaminen verkkovirrasta pitää olla aina mahdollista. Laitteen saa liittää ainoastaan määräysten mukaisesti asennettuun maadoitettuun pistorasiaan.

- ▶ Verkko-liitäntäjohdon pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi laitteen asennuksen jälkeen.
- ▶ Jos tämä ei ole mahdollista, kiinteään sähköliitäntään on asennettava ylijänniteluokan III ehtojen ja asennusmääräysten mukainen jokanapainen katkaisin.
- ▶ Kiinteään sähköasennuksen saa tehdä vain sähköasentaja. Suosittelemme asentamaan vikavirtakatkaisimen (FI-katkaisin) laitteen jännitteensaannin virtapiiriin.

Laitteen sisällä olevat teräväreunaiset rakenneosat voivat vaurioittaa liitäntäjohtoa.

- ▶ Älä taita liitäntäjohtoa tai jätä sitä puristuksiin.
- Liitäntätiedot löytyvät tyyppikilvestä. → *Sivu 37*
- Liitäntäjohto on n. 1,30 m pitkä.
- Laite on radiohäiriösuojattu EY-määräysten mukaisesti.
- Laitteen suojaluokka on 1. Laitteen käyttö on siten sallittu vain maadoitusliitännän kanssa.
- Älä liitä laitetta sähkövirtaan asennuksen aikana.
- Varmista, että asennus takaa kosketussuoja.

### **13.6 Asennuspaikkaa koskevia ohjeita**

- Asenna laite keittiön kattoon tai tukevaan alaslaskettuun kattorakenteeseen.
- Noudata lisävarusteosien asennuksessa niiden mukana toimitettua asennusohjetta.
- Liesituulettimen tulee olla vähintään lieden levyinen.
- Jotta keittämishöyryt saadaan optimaalisesti talteen, asenna laite keittotason keskelle.

### **13.7 Poistoilmaputkea koskevia ohjeita**

Laitteen valmistaja ei vastaa putkista johtuvista reklamaatioista.

- Käytä lyhyttä, suoraa ja halkaisijaltaan mahdollisimman suurta poistoilmaputkea.
- Pitkät, rosoiset poistoilmaputket, joissa on runsaasti kaaria tai joiden halkaisija on pieni, pienentävät poistoimutehoa ja nostavat tuulettimen äänitasoa.
- Käytä palamattomasta materiaalista olevaa poistoilmaputkea.
- Jotta vältät kondenssiveden paluuvirtauksen, asenna poistoilmaputki 1° kaltevuudelle laitteesta.

### **13.8 Poistoilmakäyttöä koskevia ohjeita**

Poistoilmakäytössä pitää asentaa takaiskuläppä.

#### **Huomautukset**

- Jos laitteen mukana ei tule takaiskuläppää, se voidaan hankkia alan liikkeestä.
- Jos poistoilma johdetaan ulos ulkoseinän läpi, tulee käyttää teleskooppiliitosta.

### **13.9 Asennus**


#### **Katon tarkastus**

1. Tarkasta, onko katto vaakasuora ja riittävän kantava.

2. Pora porausreikien syvyys ruuvien pituuden mukaan.  
Ruuvitulppien pitää olla tukevasti paikoillaan.
3. Käytä mukana toimitettuja ruuveja ja tulppia vain massiiviseen tiiliseinään.  
Jos rakenne on muuta materiaalia, esim. Rigips-levy, kevytbetoni, Poroton-harkko, rakennustiili, käytä siihen sopivia kiinnitystarvikkeita.
4. Laitteen maksimipaino on 50 kg.

#### **Ylemmän kannatinrunгон asennus**

1. **Huomautus:** Kannatinrunгон korkeus on säädettävissä 20 mm välein.  
Mittaa ennen asennusta kannatinrunгон kokonaiskorkeus ja merkitse ruuvien paikat.
2. Merkitse kattoon laitteen keskikohta.
3. Merkitse mukana toimitetun sapluunan avulla ruuvien paikat kattoon.




4. Pora kiinnittimiä varten neljä reikää, Ø 8 mm ja syvyys 80 mm, ja paina ruuvitulpat reikiin siten, että ne ovat samassa tasossa pinnan kanssa.
5. Kiinnitä kannatinrunгон yläosa kattoon 4 ruuvilla.
  - Varmista, että kannatinrunko on oikeassa asennossa.
  - Keskimäinen välike määrittää käyttöpuolen ja sen tulee olla keittotason ohjauspaneeliin päin.



## Alemman kannatinrunгон asennus

- Kiinnitä kannatinrunгон ylä- ja alaosia kiinni toisiinsa 10 ruuvilla mitatulle kokonaiskorkeudelle.




- Varmista, että alempi kannatinrunko on oikeassa asennossa.
- Avoimen puolen tulee olla keittotason ohjauspaneeliin päin.

**Ohje:** Löystyttämällä kiinnitysruuveja voit säätää kannatinrunгон asentoa jälkikäteen.


## Laitteen asentaminen

1. Ripusta laite alakautta kannatinrunkoon. Varmista, että verkkojohto ei jää puristuksiin.

2. Kiinnitä laite 2 lukitusruuvilla kannatinrunkoon.



3. Aseta lukitsinkaaret paikoilleen ja kiinnitä ruuveilla.



## Putkien asentaminen

**Huomautus:** Jos käytät alumiiniputkea, varmista ennen asennusta, että liitäntäalue on sileä.

Suosittellemme putkien asennukseen poistoilmaputkea Ø 150 mm.

### Poistoilmaliitännän asentaminen (poistoilmaputken Ø 150 mm)

- Kiinnitä poistoilmaputki suoraan asennuskauluskeeseen ja tiivistä.

### Poistoilmaliitännän asentaminen (poistoilmaputken Ø 120 mm)

1. Kiinnitä supistuskappale asennuskauluskeeseen.
2. Kiinnitä poistoilmaputki supistuskappaleeseen.
3. Tiivistä liitoskohdat.

## Hormisuojaus asennus

### ⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.

- Käytä suojakäsineitä.


**⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Laitteen sisällä olevat teräväreunaiset rakenneosat voivat vaurioittaa liitäntäjohtoa.

► Älä taita liitäntäjohtoa tai jätä sitä puristuksiin.


1. Irrota hormisuojuukset toisistaan poistamalla liimanauha tai poista hormisuojuus suojapakkauksesta.
2. Irrota suojakalvot molemmista hormisuojuksista, mikäli ovat niissä.
3. **Huomautus:** Aseta pehmeitä liinoja suojaksi ulomman hormisuojuksen reunojen päälle, jotta vältät naarmuuntumisen.

Aseta ylemmän hormisuojuksen molemmat osat paikoilleen laiteeseen ja kiinnitä toisiinsa.




**Huomautus:** Hormisuojuksen ilmanvaihtoaukot osoittavat alaspäin.

4. Työnnä ylempi hormisuojuus ylös ja kiinnitä 2 ruuvilla.



5. Aseta alemman hormisuojuksen molemmat osat paikoilleen laiteeseen ja liitä toisiinsa.



# Indholdsfortegnelse

## BETJENINGSVEJLEDNING

|      |   |    |
|------|---|----|
| 1    | <b>Sikkerhed</b> .....                        | 43 |
| 2    | <b>Forhindring af materielle skader</b> ..... | 45 |
| 3    | <b>Miljøbeskyttelse og besparelse</b> .....   | 45 |
| 4    | <b>Driftstyper</b> .....                      | 46 |
| 5    | <b>Lær apparatet at kende</b> .....           | 47 |
| 6    | <b>Inden den første ibrugtagning</b> .....    | 47 |
| 7    | <b>Generel betjening</b> .....                | 47 |
| 8    | <b>Rengøring og pleje</b> .....               | 48 |
| 9    | <b>Afhjælpning af fejl</b> .....              | 50 |
| 10   | <b>Bortskaffelse</b> .....                    | 50 |
| 11   | <b>Kundeservice</b> .....                     | 51 |
| 12   | <b>Tilbehør</b> .....                         | 51 |
| 13   | <b>MONTAGEVEJLEDNING</b> .....                | 51 |
| 13.3 | <b>Sikker montage</b> .....                   | 52 |

## 1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

### 1.1 Generelle henvisninger

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

### 1.2 Bestemmelsesmæssig brug

Anvend kun apparatet:

- til at bortsuge mados.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

Anvend ikke apparatet:

- med et eksternt tidsur.

### 1.3 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller

manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet. Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 15 år eller mere og overvåges.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

### 1.4 Sikker brug

#### ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.


- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagematerialet.

Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.

- ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med smådele.

#### ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Retursugning af forbrændingsgas kan medføre forgiftning. Varmekilder med brug af åben ild, som får tilført luft fra rummet, (f.eks. gas-, olie-, træ- eller kulfyrede varmeapparater, gennemstrømningsvandvarmere, vandvarmere) henter forbrændingsluften fra opstillingsrummet og leder røggas ud i det fri gennem et røggasanlæg (f.eks. en skorsten). Når en emhætte er tændt, suges der rumluft ud af køkkenet og tilstødende rum. Uden tilstrækkelig lufttilførsel opstår der et undertryk. Derved bliver giftige gasser fra skorsten eller aftrækskakt suget tilbage ind i opholdsrummene.



- ▶ Sørg altid for tilstrækkelig lufttilførsel, når apparatet anvendes med aftræksdrift i samme rum som et ildsted med lufttilførsel fra rummet.
- ▶ Risikofri drift er kun mulig, når undertrykket i rummet, hvor varmekilden er opstillet, ikke overskrider 4 Pa (0,04 mbar). Dette opnås,

når den nødvendige forbrændingsluft kan strømme ind gennem åbninger, som ikke kan lukkes, f.eks. i døre eller vinduer, murkasser til indblæsnings-/udsugningsluft eller i form af andre tekniske foranstaltninger. En murkasse til indblæsnings-/udsugningsluft alene sikrer ikke, at grænseværdien overholdes.

- ▶ Kontakt under alle omstændigheder den ansvarshavende skorstensfejermester, som kan bedømme husets samlede ventilations-tilstand, og som kan rådgive om korrekt ventilation.
- ▶ Hvis apparatet udelukkende benyttes med recirkulationsdrift, kan det bruges uden indskrænkninger.

### **⚠ ADVARSEL – Brandfare!**

Fedtaflejringerne i fedtfilterne kan blive antændt.

- ▶ Anvend aldrig apparatet uden fedtfilter.
- ▶ Rengør fedtfilterne med regelmæssige mellemrum.
- ▶ Der må aldrig arbejdes med åben ild i nærheden af apparatet (f.eks. flambering).
- ▶ Apparatet må kun installeres i nærheden af en varmekilde med åben ild til fast brændsel (f.eks. træ eller kul), hvis den pågældende varmekilde har en lukket, ikke af-tagelig afdækning. Der må ikke forekomme gnister.

Varm olie eller fedt antændes hurtigt.

- ▶ Hold altid øje med varm olie og fedt.
- ▶ Forsøg aldrig at slukke brændende olie eller fedt med vand. Sluk for kogezone. Kvæl forsigtigt flammerne med et låg, et brandtæppe eller lignende.

Tændte gaskogezoner uden pander eller gryder udvikler meget kraftig varme. En emhætte, som er placeret ovenover, kan blive beskadiget eller begynde at brænde.

- ▶ Gaskogezoner må kun være tændt, når der står en gryde eller pande på dem.

Der udvikles meget kraftig varme, når flere gaskogezoner er i brug samtidig. En emhætte, som er placeret ovenover, kan blive beskadiget eller antændt.

- ▶ Gaskogezoner må kun være tændt, når der står en gryde eller pande på dem.
- ▶ Indstil det højeste ventilatortrin.
- ▶ Brug aldrig to gaskogezoner med maksimal flammestørrelse samtidigt i mere end

15 minutter. To gaskogezoner svarer til ét storblus.

- ▶ Brug aldrig det store blus længere end 15 minutter med over 5 kW, f.eks. med en wok.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!**

De tilgængelige dele bliver meget varme under brugen.

- ▶ Rør aldrig ved de varme dele.
  - ▶ Hold børn på sikker afstand.
- Apparat bliver meget varmt under brugen.
- ▶ Lad apparatet køle af inden rengøringen.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Komponenterne indvendig i apparatet kan have skarpe kanter.

- ▶ Udfør rengøring indvendig i apparatet med forsigtighed.

Genstande, som er placeret oven på apparatet, kan falde ned.

- ▶ Stil ikke genstande oven på apparatet.
- Ændringer i den elektriske eller mekaniske konstruktion er farlige og kan medføre fejlfunktioner.

- ▶ Foretag ikke ændringer i den elektriske eller mekaniske konstruktion.

Lyset fra LED-lamper er meget skarpt og kan forårsage øjenskader (risikogruppe 1).

- ▶ Se aldrig direkte ind i en tændt LED-lampe længere end 100 sekunder.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringskabet.
- ▶ Kontakt kundeservice. → *Side 51*

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Træk netstikket ud af kontakten inden rengøring, eller slå sikringen fra i sikringskabet.
- ▶ Brug ikke damprensere eller højtryksrensere til at rengøre apparatet.

### **⚠ ADVARSEL – Eksplosionsfare!**

Stærkt kaustisk-alkaliske eller stærkt syreholdige rengøringsmidler kan i forbindelse med aluminiumsdele i opvaskemaskinen medføre en eksplosion.

- ▶ Brug aldrig stærkt kaustisk-alkaliske eller stærkt syreholdige rengøringsmidler. Der må især ikke anvendes rengøringsmidler til professionel eller industriel brug i forbindelse med aluminiumsdele, som f.eks. fedtfiltere fra emhætter.

### **⚠ ADVARSEL – Brandfare!**

Fedtaflejringerne i fedtfilterne kan blive antændt.

- ▶ Rengør fedtfilterne med regelmæssige mellemrum.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun uddannet fagpersonale må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Hvis apparatet er defekt, så kontakt kundeservice.  
→ "Kundeservice", Side 51

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Indtrængende fugtighed kan medføre et elektrisk stød.

- ▶ Brug ikke meget våde rengøringsvampe.

---

## **2 Forhindring af materielle skader**

### **BEMÆRK!**

Kondensvand kan medføre korrosionsskader.

- ▶ Tænd for apparatet under madlavning for at undgå kondensvanddannelse.
- Hvis der trænger vand ind i betjeningselementerne, kan der opstå skader.

- ▶ Betjeningselementer må aldrig rengøres med en våd klud.

Forkert rengøring beskadiger overfladen.

- ▶ Følg anvisningerne om rengøring.
- ▶ Der må ikke anvendes aggressive eller skurende rengøringsmidler.
- ▶ Overflader af rustfrit stål må kun rengøres i slibningens retning.
- ▶ Rengør aldrig betjeningselementer med et rengøringsmiddel til rustfrit stål.

Kondensvand fra aftrækskanalen kan beskadige apparatet.

- ▶ Aftrækskanalen skal have et fald fra apparatet på mindst 1°.

Hvis designer-elementer belastes forkert, kan de knække af.

- ▶ Træk ikke i designer-elementerne.
- ▶ Hæng ikke genstande på designer-elementerne.

Beskadigelse af overflade, hvis beskyttelsesfolie ikke fjernes.

- ▶ Træk beskyttelsesfolien af alle komponenter i apparatet, inden det bruges første gang.

Lakerede overflader er sarte.

- ▶ Følg anvisningerne om rengøring.  
→ "Rengøring af apparat", Side 48
- ▶ Beskyt lakerede overflader mod ridser.

---

## **3 Miljøbeskyttelse og besparelse**

### **3.1 Bortskaffelse af emballage**

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

### **3.2 Energibesparelse**

Overholdes disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm.

Tilpas ventilationstrinnet efter madlavningsdampens intensitet.

- Et lavere ventilationstrin betyder et lavere energiforbrug.  
Brug kun det intensive trin, når det er nødvendigt.

Vælg et højere ventilationstrin ved intensiv dampudvikling fra madlavningen i god tid.

- Dermed fordeler lugten sig mindre i rummet.

Sluk for belysningen, når der ikke længere er brug for den.

- Når belysningen er slukket, forbruger den ingen energi.

Rens eller udskift filtrene med de foreskrevne intervaller.

- Filtrenes effektivitet bevares.

Læg låg på under madlavning.

- Damp og kondensvand fra madlavningen reduceres.

Brug kun ekstrafunktionerne, når der er behov for det.

- Deaktivering af ekstrafunktionerne reducerer strømforbruget.

---

## 4 Driftstyper

Apparatet kan både anvendes med ventilation med aftræk og med recirkulationsdrift.

### 4.1 Ventilation med aftræk

Den ind sugede luft renses i fedtfilteret og ledes ud i det fri gennem et rørsystem.



Luften må ikke ledes ud gennem en skorsten, der bliver anvendt til afledning af røggasser fra apparater, der forbrænder gas eller andre brændstoffer (dette gælder ikke for apparater med recirkulationsdrift).

- Hvis aftræksluften ledes ind i en nedlagt skorsten til røggas, skal installationen godkendes af den ansvarshavende skorstensfejermester.
- Hvis aftræksluften ledes gennem en ydervæg, bør der anvendes en teleskop-murkasse.

### 4.2 Recirkulationsdrift

Den ind sugede luft renses i fedtfilterne og i et lugtabsorberende filter og ledes tilbage i rummet igen.




For at binde lugten ved recirkulationsdrift skal der monteres et lugtabsorberende filter. Der er flere oplysninger om de forskellige muligheder for recirkulationsdrift i vores katalog eller hos forhandleren. Det nødvendige tilbehør fås hos forhandleren, hos kundeservice eller i online-shoppen.  
→ "Tilbehør", Side 51

## 5 Lær apparatet at kende

### 5.1 Betjeningsfelt

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.



|          |   |
|----------|---|
| ⓘ        | Tænd eller sluk af apparat                                    |
| >        | Tænd eller sluk af ventilatorefterløb                         |
| —        | Reducering af ventilationstrin                                |
| +        | Forøgelse af ventilationstrin<br>Aktivering af intensivt trin |
| <b>b</b> | Aktivering af boost-funktion                                  |
| 💡        | Tænd eller sluk af belysning<br>Indstilling af lysstyrke      |

### 5.2 Display

I displayet vises de aktuelle indstillingsværdier.

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
|     | Filterindikator, fedtfilter |
|     | Filterindikator, lugtfilter |
| 1-3 | Ventilationstrin            |
| int | Intensivt trin              |
| >   | Ventilatorefterløb          |

## 6 Inden den første ibrugtagning

Foretag indstillingerne for den første ibrugtagning. Rengør apparatet og tilbehøret.

### 6.1 Indstille driftstype

Som standard er apparatet indstillet til aftræksdrift.

**Bemærk:** For at kunne anvende recirkulationsdrift kræves der yderligere tilbehør.

- ▶ For at kunne anvende recirkulationsdrift skal driftstypen indstilles.  
→ "Filterindikator", Side 48

## 7 Generel betjening

### 7.1 Tænde apparat

- ▶ Tryk på ⓘ.
- ✓ Apparatet starter på ventilationstrin 2.

### 7.2 Slukning af apparat

- ▶ Tryk på ⓘ.

### 7.3 Indstille ventilatortrin

- ▶ Tryk på + eller —.

### 7.4 Aktivering af intensivt trin

Hvis der udvikles særlig kraftig lugt eller meget damp fra madlavningen, kan det intensive trin anvendes.

- ▶ Tryk gentagne gange på +, til int vises i displayet.
- ✓ Efter ca. 6 minutter skifter apparatet automatisk ned til ventilationstrin 3.

### 7.5 Deaktivering af intensivt trin

- ▶ Tryk på —, til det ønskede ventilationstrin er nået.

### 7.6 Aktivering af booster-funktion

Boost-funktion er en kortvarig maksimumeffekt, som kan aktiveres i alle ventilatorens indstillinger.

- ▶ Tryk på **b**.
- ✓ Efter ca. 20 sekunder skifter ventilationen automatisk tilbage til det ventilationstrin, som var indstillet forinden.

### 7.7 Aktivering af ventilatorefterløb

Ved ventilatorefterløb fortsætter apparatet driften et stykke tid, og slukkes derefter automatisk.

- ▶ Tryk på |>|
- ✓ Ventilatorefterløbet starter ved ventilatortrin 1.
- ✓ Apparatet slukker automatisk efter ca. 10 minutter.

### 7.8 Deaktivering af ventilatorefterløb

- ▶ Tryk på |>|

## 7.9 Filterindikator

Når fedtfilterne eller lugtfilterne er snavsede, blinker de pågældende symboler på apparatet, når apparatet er blevet slukket.

Rengør de snavsede fedtfiltere, og overhold de pågældende rengøringsanvisninger i den medfølgende vejledning.

Udskift de snavsede lugtfiltere, og overhold de pågældende rengøringsanvisninger i den medfølgende vejledning.




Overhold rengøringsanvisningerne for regenererbare filtre i den medfølgende vejledning.

## 7.10 Nulstilling af filterindikator

Efter rensning af fedtfilteret eller udskiftning af lugtfilteret skal filterindikatoren nulstilles.

**Bemærk:** Filterindikatoren gælder ikke for de ikke-regenererbare lugtfiltere, som er placeret bag fedtfilterne. Disse lugtfiltere skal udskiftes 2 x pr. år.







### Krav

- Efter at apparatet er blevet slukket, vises  for fedtfilteret.
- Efter at apparatet er blevet slukket, vises  for lugtfilteret.
- ▶ Tryk på .
- ✓ Filterindikatoren bliver nulstillet.

## 7.11 Indstilling af filterindikator

Filterindikatoren skal indstilles afhængigt af det anvendte filter.

**Krav:** Apparatet er slukket.


1. Tryk vedvarende på  og , til indikator 2 vises i displayet, for at indstille recirkulationsdrift (ikke-regenererbart filter).
2. Tryk vedvarende på  og , til indikator 3 vises i displayet, for at indstille recirkulationsdrift (regenererbart filter).
3. Tryk vedvarende på  og , til indikator 1 vises i displayet, for at indstille drift med aftræk.

## 7.12 Tænde belysning

Belysningen kan tændes og slukkes uafhængigt af ventilationen.



- ▶ Tryk på .

## 7.13 Indstilling af lysstyrke

- ▶ Tryk vedvarende på , til den ønskede lysstyrke er nået.



## 7.14 Aktivering af lydsignal

**Krav:** Apparatet er slukket.

- ▶ Tryk samtidigt på  og **b** i ca. 3 sekunder.
- ✓ I displayet vises .

## 7.15 Deaktivering af lydsignal

**Krav:** Apparatet er slukket.

- ▶ Tryk samtidigt på  og **b** i ca. 3 sekunder, til der lyder et signal.
- ✓ I displayet vises .

# 8 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

## 8.1 Rengøringsmidler

Egnede rengøringsmidler fås hos kundeservice eller i online-shoppen.

### BEMÆRK!

Uegnede rengøringsmidler kan beskadige apparatets overflader.

- ▶ Der må ikke anvendes stærke eller skurende rengøringsmidler.
- ▶ Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.
- ▶ Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringssvampe.
- ▶ Anvend kun glasrengøringsmidler, glasskraber eller plejemidler til rustfrit stål, hvis de er anbefalet til rengøring af den pågældende del i rengøringsvejledningen.
- ▶ Vask nye rengøringssvampe grundigt ud inden brug.

## 8.2 Rengøring af apparat

Rengør apparatet, som angivet, så de enkelte dele og overflader ikke bliver beskadiget af forkert rengøring eller af uegnede rengøringsmidler.

### ADVARSEL – Eksplosionsfare!

Stærkt kaustisk-alkaliske eller stærkt syreholdige rengøringsmidler kan i forbindelse med aluminiumsdele i opvaskemaskinen medføre en eksplosion.

- ▶ Brug aldrig stærkt kaustisk-alkaliske eller stærkt syreholdige rengøringsmidler. Der må især ikke anvendes rengøringsmidler til professionel eller industriel brug i forbindelse med aluminiumsdele, som f.eks. fedtfiltere fra emhætter.

### ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Træk netstikket ud af kontakten inden rengøring, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- ▶ Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.

### ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Apparat bliver meget varmt under brugen.

- ▶ Lad apparatet køle af inden rengøringen.

### ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Komponenterne indvendig i apparatet kan have skarpe kanter.

- ▶ Udfør rengøring indvendig i apparatet med forsigtighed.

1. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.



- Rengør afhængigt af den pågældende overflade på følgende måde:
  - Rengør rustfrit stål i slibningens retning med en svampeklud og varmt opvaskevand.
  - Rengør lakerede overflader med en svampeklud og varmt opvaskevand.
  - Rengør aluminium med en blød klud og et rengøringsmiddel til glas.
  - Rengør kunststof med en blød klud og et rengøringsmiddel til glas.
  - Rengør glas med en blød klud og et rengøringsmiddel til glas.
- Tør efter med en blød klud.
- Påfør et plejemiddel til rustfrit stål i et ganske tyndt lag med en blød klud på overflader af rustfrit stål. Egnede plejemidler til rustfrit stål fås hos kundeservice eller i online-shoppen.

### 8.3 Rengøring af betjeningslementer og lamper

#### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Indtrængende fugtighed kan medføre et elektrisk stød.

- ▶ Brug ikke meget våde rengøringsvampe.
- Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.
  - Brug en fugtig rengøringsvamp og varmt opvaskevand til rengøring.
  - Tør efter med en blød klud.


### 8.4 Afmontage af fedtfilter

#### 1. **BEMÆRK!**

Hvis fedtfilterne falder ned, kan det beskadige koge-sektionen nedenunder.

- ▶ Hold samtidig med en hånd under fedtfilteret.

Åbn fedtfilterets låseanordning, og klap fedtfilteret ned.



- Tag fedtfilterne ud af holderne. Hold fedtfilterne vandret for at undgå, at der drypper fedt ned.

### 8.5 Manuel rengøring af fedtfiltere

Fedtfilterne filtrerer fedtet ud af madlavningsdampen. Regelmæssig rengøring af fedtfilterne sikrer en høj fedtfilteringsgrad. Vi anbefaler, at fedtfilteret rengøres hver 2. måned.

#### **⚠ ADVARSEL – Brandfare!**

Fedtaflejringerne i fedtfilterne kan blive antændt.

- ▶ Rengør fedtfilterne med regelmæssige mellemrum.

**Krav:** Fedtfilteret er afmonteret.

→ "Afmontage af fedtfilter", Side 49

- Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.
- Læg fedtfilterne i blød i varmt opvaskevand. Brug et fedtløsende middel til meget fastsiddende snavs. Fedtløsende midler fås hos kundeservice eller i online-shoppen.
- Rengør fedtfilterne med en børste.
- Skyl fedtfilterne grundigt.
- Lad fedtfilterne dryppe af.

### 8.6 Rengøring af fedtfiltere i opvaskemaskine

Fedtfilterne filtrerer fedtet ud af madlavningsdampen. Regelmæssig rengøring af fedtfilterne sikrer en høj fedtfilteringsgrad. Vi anbefaler, at fedtfilteret rengøres hver 2. måned.

#### **⚠ ADVARSEL – Brandfare!**

Fedtaflejringerne i fedtfilterne kan blive antændt.

- ▶ Rengør fedtfilterne med regelmæssige mellemrum.

#### **BEMÆRK!**

Fedtfilterne kan blive beskadiget, hvis de bliver klemt i opvaskemaskinen.

- ▶ Fedtfilterne må ikke blive klemt.

**Bemærk:** Ved rengøring af fedtfiltere i opvaskemaskine kan der opstå lette misfarvninger. Misfarvningerne har ingen indflydelse på fedtfilterenes funktion.

**Krav:** Fedtfilteret er afmonteret.

→ "Afmontage af fedtfilter", Side 49

- Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.
- Placer fedtfilteret løst i opvaskemaskinen. Meget snavsede fedtfiltere må ikke vaskes sammen med service. Brug et fedtløsende middel til meget fastsiddende snavs. Fedtløsende midler fås hos kundeservice eller i online-shoppen.
- Start opvaskemaskinen. Vælg en temperatur på maksimalt 70 °C.
- Lad fedtfilteret dryppe af.

### 8.7 Montage af fedtfiltere

#### 1. **BEMÆRK!**


Hvis fedtfilteret falder ned, kan det beskadige koge-sektionen nedenunder.

- ▶ Hold samtidig med en hånd under fedtfilteret.


**Bemærk:** Sørg for at vende fedtfilteret korrekt.

Sæt fedtfilteret ind.

- Lad låseanordningen på fedtfilteret gå i indgreb.



3. Tryk forsigtigt låseanordningen fremad, hvis fedtfilteret er sat forkert ind, tag fedtfilteret ud, og vend det korrekt.



## 9 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlfahjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun uddannet fagpersonale må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Hvis apparatet er defekt, så kontakt kundeservice.  
→ "Kundeservice", Side 51

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

### 9.1 Funktionsfejl

| Fejl                           | Årsag og fejlfahjælpning   |
|--------------------------------|--|
| Apparatet virker ikke.         | Netledningens stik er ikke sat i kontakten. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tilslut apparatet til strømnettet.</li></ul> Sikringen i sikringsskabet er udløst. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kontroller sikringen i sikringsskabet.</li></ul> Strømforsyning er afbrudt. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kontroller, om rummets belysning eller andre apparater i rummet fungerer.</li></ul> |
| LED-belysningen fungerer ikke. | Forskellige årsager er mulige. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Defekte LED-lamper må kun skiftes af producenten, dennes kundeservice eller af en autoriseret fagmand (el-installatør).</li><li>▶ Kontakt<br/>→ "Kundeservice", Side 51.</li></ul>  |

## 10 Bortskaffelse

### 10.1 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.  
Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

## 11 Kundeservice

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

**Bemærk:** Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabriksnummer (FD-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice.

Kontaktdata for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger eller på vores hjemmeside.

### 11.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabriksnummer (FD-Nr.)

Produktnummeret (E-Nr.) og fabriksnummeret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Typeskiltet er afhængigt af model placeret:

- indvendigt i apparatet (afmonteret i den forbindelse fedtfilterne).
- på oversiden af apparatet.

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

## 12 Tilbehør

Der kan købes supplerende tilbehør hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internettet. Anvend kun originalt tilbehør, fordi det er fuldstændig tilpasset til det aktuelle apparat.

Tilbehør er specifikt for det enkelte apparat. Angiv altid den nøjagtige betegnelse (E-nr.) for apparatet.

→ Side 51

Det tilgængelige tilbehør til det aktuelle apparat kan ses i vores katalog, i online shoppen eller hos kundeservice.

siemens-home.bsh-group.com

| Tilbehør  | Bestillingsnummer |
|---|-------------------|
| CleanAir standard recirkulations-sæt - smalt 260 mm | LZ21CGI14         |
| CleanAir standard recirkulations-sæt - bredt 345 mm | LZ22CBI14         |

| Tilbehør  | Bestillingsnummer |
|---|-------------------|
| CleanAir standard lugtfilter - smalt 260 mm                   | LZ31CXB14         |
| CleanAir standard lugtfilter - bredt 345 mm                   | LZ32CBB14         |
| CleanAir standard recirkulations-sæt, eksternt - smalt 260 mm | LZ57500           |
| CleanAir standard recirkulations-sæt, eksternt - bredt 345 mm | LZ57600           |
| CleanAir standard lugtfilter (udskiftning)                    | LZ56200           |
| Long Life lugtfilter (udskiftning)                            | LZ00XXP00         |


## 13 Montagevejledning

Vær opmærksom på disse oplysninger ved montagen af apparatet.




### 13.1 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader efter udpakningen, og om leveringen indeholder alle dele.



## 13.2 Sikkerhedsafstande

Overhold alle sikkerhedsafstande for apparatet.




## ⚠ 13.3 Sikker montage

Overhold disse sikkerhedsanvisninger under montagen af apparatet.

### ⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Retursugning af forbrændingsgas kan medføre forgiftning. Varmekilder med brug af åben ild, som får tilført luft fra rummet, (f.eks. gas-, olie-, træ- eller kulfyrede varmeapparater, gennemstrømningsvandvarmere, vandvarmere) henter forbrændingsluften fra opstillingsrummet og leder røggas ud i det fri gennem et røggasanlæg (f.eks. en skorsten). Når en emhætte er tændt, suges der rumluft ud af køkkenet og tilstødende rum. Uden tilstrækkelig lufttilførsel opstår der et undertryk. Derved bliver giftige gasser fra skorsten eller aftræks-skakt suget tilbage ind i opholdsrummene.



- ▶ Sørg altid for tilstrækkelig lufttilførsel, når apparatet anvendes med aftræksdrift i samme rum som et ildsted med lufttilførsel fra rummet.
- ▶ Risikofri drift er kun mulig, når undertrykket i rummet, hvor varmekilden er opstillet, ikke overskrider 4 Pa (0,04 mbar). Dette opnås, når den nødvendige forbrændingsluft kan strømme ind gennem åbninger, som ikke kan lukkes, f.eks. i døre eller vinduer, murkasser til indblæsnings-/udsugningsluft eller i form af andre tekniske foranstaltninger. En murkasse til indblæsnings-/udsugnings-

luft alene sikrer ikke, at grænseværdien overholdes.

- ▶ Kontakt under alle omstændigheder den ansvarshavende skorstensfejmester, som kan bedømme husets samlede ventilations-tilstand, og som kan rådgive om korrekt ventilation.
- ▶ Hvis apparatet udelukkende benyttes med recirkulationsdrift, kan det bruges uden indskrænkninger.

Retursugning af forbrændingsgas kan medføre forgiftning.

- ▶ Når en emhætte installeres med et rumluftafhængigt brændselsfyret komfur eller ildsted, skal emhættens strømtilførsel være udstyret med en egnet sikkerhedsafbryder.

Retursugning af forbrændingsgas kan medføre forgiftning.

- ▶ Aftræksluften må ikke ledes ind i en skorsten til røggas, som er i brug.
- ▶ Aftræksluften må ikke ledes ind i en skakt, som bruges til ventilation af rum, hvor der er opstillet ovne, kaminer eller andre former for ildsteder.
- ▶ Hvis aftræksluften skal ledes ind i en skorsten til røggas, som ikke er i brug, skal installationen godkendes af den ansvarshavende skorstensfejmester.

### ⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagematerialet.

### ⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Fedtaflejringer i fedtfilteret kan blive antændt.

- ▶ Der må ikke tilberedes med åben ild i nærheden af apparatet (f.eks. flambering).
- ▶ Apparatet må kun installeres i nærheden af et ildsted til fast brændstof (f.eks. træ eller kul), når der forefindes en lukket afdækning, som ikke kan tages af. Der må ikke forekomme gnister.
- ▶ Overhold de foreskrevne sikkerhedsafstande for at undgå, at der sker en varmeopbobling.
- ▶ Overhold også anvisningerne for kogesektionen. Hvis der er angivet en afvigende afstand i kogesektionens installationsanvisninger, er det altid den største afstand, der skal overholdes. Hvis der anvendes

gas- og el-kogesektioner sammen, gælder den største af de angivne afstande.

- ▶ Apparatet må kun installeres direkte op ad et højskab, et overskab eller en væg på den ene side. Afstanden til et højskab, et overskab eller til væggen skal være mindst 50 mm.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Komponenterne indvendig i apparatet kan have skarpe kanter.

- ▶ Brug beskyttelseshandsker.

Hvis apparatet ikke er korrekt fastgjort, kan det falde ned.

- ▶ Alle befæstigelseselementer skal være monteret fast og sikkert.

Apparatet er tungt.

- ▶ Der kræves 2 personer for at flytte apparatet.

- ▶ Anvend kun egnede hjælpemidler.

Apparatet er tungt.

- ▶ Apparatet må ikke monteres direkte i gipskartonplader eller i lignende lette byggematerialer.

- ▶ For korrekt montage af apparatet skal der anvendes et tilstrækkeligt stabilt materiale, som svarer til forholdene i bygningen og apparatets vægt.

Ændringer i den elektriske eller mekaniske konstruktion er farlige og kan medføre fejl-funktioner.

- ▶ Foretag ikke ændringer i den elektriske eller mekaniske konstruktion.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Skarpkantede komponenter inde i apparatet kan beskadige tilslutningskablet.

- ▶ Tilslutningskablet må ikke knækkes eller komme i klemme.

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringskabet.
- ▶ Kontakt kundeservice. → Side 51

Ukorrekte reparationer er farlige.


- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

Ukorrekte installationer er farlige.


- ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontaktanordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Når apparatet er monteret, skal nettilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt. Hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en alpolet afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder kravene til overspændingskategori III og de gældende installationsbestemmelser.
- ▶ Sørg under opstilling af apparatet for, at nettilslutningsledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.

Fagligt ukorrekt tilslutning af apparater op til 13 A/3 kW er farlig. Angivelserne om dette apparats effekt findes på typeskiltet → "Produktnummer (E-Nr.) og fabriksnummer (FD-Nr.)", Side 51.

- ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E/F.




- ▶ Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservedels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.




Fagligt ukorrekt tilslutning af apparater over 13 A/3 kW er farlig. Angivelserne om dette apparats effekt findes på typeskiltet → "Produktnummer (E-Nr.) og fabriksnummer (FD-Nr.)", Side 51

- ▶ Inden apparatet tilsluttes skal det sikres at installationen er egnet til apparater med en mærkestrøm der overstiger 13 A. I tvivlstilfælde bør en autoriseret el-installatør kontaktes.
- ▶ Apparatet skal sikres med en 16 A ledningssikkerhedsafbryder.
- ▶ Apparatet med Schuko-stik må kun anvendes med en stikdåsetype E/F. Det er forbudt at anvende en stikdåse af type K.



- ▶ Hvis der er installeret en stikdåse af type K, skal der anvendes en egnet adapter. Den kan bestilles via kundeservice (kundeservice-nr. 00623333). Kun på denne måde kan det sikres, at apparatet er korrekt jordforbundet.



- ▶ Hvis apparatet skal tilsluttes med en fast forbindelse til den elektriske installation, kan der bestilles en særlig tilslutningsledning uden stik via kundeservice. Den faste tilslutning skal udføres af en autoriseret elektriker.

### 13.4 Generelle oplysninger

Følg disse generelle anvisninger ved installationen.

- Ved installationen skal de aktuelt gældende byggeforskrifter og forskrifterne fra de lokale strøm- og gasforsyningselskaber overholdes.
- Ved afledning af aftræksluft skal myndighedernes og de lovgivningsmæssige forskrifter, f.eks. bygge-lovgivningen, overholdes.
- For at kunne få uhindret adgang til apparatet i tilfælde af service skal montagestedet være lettilgængeligt.
- Apparatets overflader er sarte. Undgå beskadigelse under montagen.

### 13.5 Oplysninger om elektrisk tilslutning

For at kunne foretage en sikker elektrisk tilslutning af apparatet skal disse anvisninger overholdes.



### ⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Det skal altid være muligt at afbryde strømforsyningen til apparatet. Apparatet må kun tilsluttes en forskriftsmæssigt installeret sikkerhedsstikkontakt.

- ▶ Efter indbygningen af apparatet skal nettilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt.
- ▶ Hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en alpolet afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder kravene til overspændingskategori III og de gældende installationsbestemmelser.
- ▶ Den faste installation må kun udføres af en autoriseret elektriker. Vi anbefaler, at der installeres en fejlstrømsbeskyttelsesafbryder (FI-afbryder) i strømforsyningskredsen til apparatet.

Skarpkantede komponenter inde i apparatet kan beskadige tilslutningskablet.

- ▶ Tilslutningskablet må ikke knækkes eller komme i klemme.
- Tilslutningsdata findes på typeskiltet. → Side 51
- Tilslutningskablet er ca. 1,30 m langt.
- Dette apparat er i overensstemmelse med gældende EF-bestemmelser om radiostøjdæmpning.
- Apparatet opfylder beskyttelsesklasse 1 og må derfor kun anvendes med jordledningstilslutning.
- Strømforsyningen til apparatet må ikke tilsluttes under montagen.
- Det skal sikres, at indbygningen yder berøringsbeskyttelse.

### 13.6 Oplysninger om indbygningsforhold

- Dette apparat monteres i et køkkenloft eller i et stabilt nedhængt loft.
- Følg den medfølgende installationsvejledning ved montage af ekstra tilbehør.
- Bredden af emhætten skal som minimum svare til kogesektionens bredde.
- For at kunne opsuge madlavningsdampen optimalt skal apparatet monteres midt over kogesektionen.

### 13.7 Oplysninger om aftræksrørledning

Producenten af apparatet påtager sig ikke ansvar for mangler ved reklamationer, hvis årsag skyldes rørføringen.

- Anvend et kort og så vidt muligt lige aftræksrør med så stor indvendig diameter som muligt.
- Lange, aftræksrør med ru overflade, mange rørbøjninger eller lille indvendig diameter forringer udsugningseffekten og forøger ventilationsstøjen.
- Der må ikke anvendes aftræksrør af brændbare materialer.
- For at undgå kondensdannelse skal aftræksrøret installeres fra apparatet med et fald på 1°.

### 13.8 Anvisninger om drift med aftræk

Ved drift med aftræk bør der indbygges en kontraklap.

#### Bemærkninger

- Hvis der ikke følger en kontraklap med apparatet, kan den købes via forhandleren.
- Hvis aftræksluften ledes gennem en ydervæg, bør der anvendes en teleskop-murkasse.

## 13.9 Montage

### Kontrol af loftet


1. Kontroller, at loftet er vandret og tilstrækkelig bæredygtigt.
2. Bor huller med en dybde svarende til skruernes længde.  
Dyvlerner skal have et fast hold.
3. De vedlagte skruer og dyvler må kun anvendes i massivt murværk.  
Anvend egnede befæstigelsesmidler til andre konstruktioner, f.eks. Rigips, porebeton, Poroton-beton, Poroton-mursten, mursten.
4. Apparatets maksimale vægt er 50 kg.

### Montage af øverste bærestativ

1. **Bemærk:** Bærestativet kan indstilles i højden i trin på 20 mm.

Fastlæg bærestativets samlede højde før montagen, og marker skruenhullerne.


2. Marker apparatets midtpunkt på loftet.
3. Marker skruernes positioner på loftet ved hjælp af den medfølgende skabelon.



4. Bor fire huller med en diameter på Ø 8 mm og en boreddybde på 80 mm til fastgørelserne, og tryk dyvlerne i, så de flugter.
5. Fastgør den øverste del af bærestativet i loftet med 4 skruer.
  - Sørg for at anbringe bærestativet på den rigtige position.
  - Den midterste bøjle definerer den foretrukne side og skal vende i retning af kogesektionens betjeningslement.

## Montage af nederste bærestativ

- ▶ Fastgør bærestativets overdel og underdel på den fastlagte samlede højde med 10 skruer.




- Kontroller, at det nederste bærestativ er placeret på den rigtige position.
- Den åbne side skal vende hen mod kogesektionens betjeningselementer.

**Tip** Bærestativet kan indjusteres efterfølgende, hvis befæstigelsesskruerne løsnes en smule.


## Montage af apparat

1. Hæng apparatet på plads i bærestativet nedefra. Pas på, at netkablet ikke kommer i klemme.

2. Fastgør apparatet med 2 låseskruer i bærestativet.



3. Sæt sikringsbøjlerne på, og skru dem fast.



## Rørføring

**Bemærk:** Hvis der bruges et aluminiumsrør, skal tilslutningsstedet gattes forinden.

Vi anbefaler, at rørføringen udføres med et rør til aftræksluft på Ø 150 mm.

### Etablering af aftræksforbindelse (rør til aftræksluft Ø 150 mm)

- ▶ Fastgør aftræksrøret direkte på luftstudsene, og aftæt samlingen.

### Etablering af aftræksforbindelse (rør til aftræksluft Ø 120 mm)

1. Fastgør reduktionsstudsene på luftstudsene.
2. Fastgør aftræksrøret på reduktionsstudsene.
3. Aftæt samlingerne.

## Montage af aftræksbeklædning

**⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Komponenterne indvendig i apparatet kan have skarpe kanter.


- ▶ Brug beskyttelseshandsker.



**⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**


Skarpkantede komponenter inde i apparatet kan beskadige tilslutningskablet.

- ▶ Tilslutningskablet må ikke knækkes eller komme i klemme.
1. Fjern klæbebåndet, eller tag aftræksbeklædningen ud af beskyttelsesemballagen for at skille aftræksbeklædningerne ad.
  2. Fjern en eventuel beskyttelsesfolie fra begge aftræksbeklædninger.
  3. **Bemærk:** Læg bløde klude over kanterne på den udvendige aftræksbeklædning for at undgå ridser. Anbring de to dele for den øverste aftræksbeklædning på apparatet, og sæt dem sammen.




**Bemærk:** Spalterne i aftræksbeklædningen vender nedad.

4. Skyd den øverste aftræksbeklædning opad, og fastgør den med 2 skruer.



5. Anbring de to dele for den underste aftræksbeklædning på apparatet, og sæt dem sammen.





A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page.



**SV** Tillverkad av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG  
**NO** Produsert av BSH Hausgeräte GmbH på merkevarelisens fra Siemens AG  
**FI** BSH Hausgeräte GmbH:n Siemens AG:n rekisteröimän tavaramerkkilisenssin alaisena valmistama  
**DA** Fremstillet af BSH Hausgeräte GmbH under varemærkelicens fra Siemens AG

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)



**9001658746** (031207)

sv, no, fi, da