

TEKNISET TIEDOT

USB	DC5V±10%,USB virtalähde
Merkkivalo	• Sininen valo vilkkuu: laite odottaa asentamista • Sininen valo palaa: laitteen asentaminen on valmis
Reset	Paina 'Reset'-nappia pohjassa viiden sekunnin ajan palauttaaksesi laitteen tehdasasetuksiin.

TOIMINNOT

Soittoääni
Voit valita soittoäänien neljästä vaihtoehdosta.

Soittoäänien voimakkuus
Soittoäänien voimakkuutta voidaan säätää Airam SmartHome -sovelluksessa.

LAITTEEN YHDISTÄMINEN

Airam SmartHome -sovellus on saatavilla iOS tai Android -puhelimisiin. Etsi "Airam SmartHome" App Storesta tai Google Play Storesta. Voit myös skannata QR-koodin ja ladata sovelluksen.



WIFI-VERKKO

Ennen yhdistämistä varmista, että WiFi-yhteys toimii hyvin asennuskohteessasi. Kirjoita ylös WiFi:n nimi ja salasana. Tarvitset näitä laitteen liittämiseksi sovellukseen.

Huom! SmartHome-tuotteet toimivat ainoastaan 2,4 GHz WiFi-verkossa. Varmista, että WiFi-reitittimessäsi on oikeat asetukset ennen kuin aloitat SmartHome-laitteen yhdistämisen mobiilisovellukseen.



Pidä verkkoyhteys käytettävissä

ASENNUSOHJE

1. Avaa Airam SmartHome -sovellus ja navigoi Smart Ovikellon ohjaus-paneeliin.
2. Kytke ovikellon hälytin virtalähteeseen.
3. Paina Airam SmartHome -sovelluksessa ovikellon ohjauspaneelin oikeasta yläkulmasta '...'
4. Mene kohtaan "Asetukset" ja seuraavaksi "Hälytin asetukset"
5. Paina "Liitä" ja laitteet yhdistyvät.
6. Valitse soittoääni ja soittoäänien voimakkuus.
7. Yhdistämisen jälkeen hälyttimessä palaa sininen valo.

LAATUTAKUU

1. Tällä tuotteella on valmistajan myöntämä kahden vuoden takuu.
2. Yrityksemme ei myönnä laatutakuuta tapauksissa, jossa vika johtuu itse aiheutetusta vahingosta tai huolimattomasta käytöstä.




Huolehdi osien asianmukaisesta kierrätyksestä. Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet ovat SER-romua. Katso lähin kierrätyspiste: www.kierratys.info.

LUE KÄYTTÖOHJE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. SÄÄSTÄ KÄYTTÖOHJE TULEVAISUUDEN VARALLE.

**ÄLÄ AVAA TAI PURA LAITETTA.
ÄLÄ KÄYTÄ VIOITTUNUTTA TAI RIKKINÄISTÄ TUOTETTA, VAAN KORVAA
SE EBJÄLLÄ TUOTTEELLA.
VAIN SISÄKÄYTTÖÖN.**

Lajittele pakkaus kartonkina.





TECHNICAL INFORMATION

USB	DC5V±10%,USB power supply
Status light	• Blue light blinking: awaiting for configuration • Blue light on: configuration completed
Reset	Press the RESET for 5s to restore Factory Settings;

FUNCTIONS

Ringtone
You can choose ringtone from four different options.

Ringtone volume
The ringtone volume can be adjusted in your Airam SmartHome application.

PAIRING THE DEVICE

Airam SmartHome application is available for both iOS and Android OS. Search the name "Airam SmartHome" in App Store or Google Play Store or scan QR-code to download the APP.



WIFI REQUIREMENTS

Before starting the setup, please ensure the WiFi network is working at your installation environment. Write down the WiFi name and password. These will be requested to use during the pairing process.

Warning: The product only work on 2.4GHz WiFi network. Please, ensure your WiFi router has the right settings before the pairing process starts.



Please keep network available

PAIRING INSTRUCTIONS

1. Go to Smart Doorbell user interface panel in your Airam SmartHome application.
2. Power on the chime.
3. Press '...' in the top right corner.
4. Enter "Settings" and press "Bell settings".
5. Press "Bind" and the devices will be connected.
6. Select a ringtone and adjust alarm volume.
7. After setup blue light is on.

QUALITY GUARANTEE

1. This product is guaranteed for two years by the manufacturer.
2. Any man-made damage or improper operation of the product are not offered quality guarantee by our company.




Handle the recycling of the components in the appropriate manner. Discarded electrical and electronic equipment is waste, that has to be recycled via the national WEEE collection center.

**READ THE USER MANUAL CAREFULLY BEFORE USE.
KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.**

**DO NOT OPEN OR DISASSEMBLE THE PARTS.
DO NOT USE PRODUCTS IF IT'S OUT OF ORDER OR DAMAGED. PLEASE, REPLACE IMMEDIATELY.
ONLY FOR INDOOR USE.**

Recycle the package as a carton.





TEKNISK INFORMATION

USB	DC5V±10%,USB strömförsörjning
Statuslampa	<ul style="list-style-type: none"> • Blå lampa blinkar: väntar på installation • Blå lampa lyser: installationen är klar
Återställning	Tryck och håll ned "reset"-knappen i 5 sekunder för att återställa enheten

FUNKTIONER

Ringsignal
Du kan välja mellan fyra olika ringsignaler.

Ringsignalvolym
Ringsignalens volym kan justeras i Airam SmartHome-applikationen.

PARKOPPLA ENHETEN

Airam SmartHome-applikationen finns tillgänglig för både iOS och Android OS. Sök efter "Airam SmartHome" i App Store eller Google Play Store eller skanna QR-koden för att ladda ner appen.



WIFI-KRAV

Innan du påbörjar installationen, se till att WiFi-nätverket fungerar i din installationsmiljö. Skriv ner WiFi-namnet och lösenordet. Dessa kommer att begäras under parkopplingen.

Varning: Produkten fungerar endast på 2,4 GHz WiFi-nätverk. Vänligen kontrollera att din WiFi-router är korrekt inställd innan parkopplingen påbörjas



Håll nätverket tillgängligt

INSTALLATIONSANVISNINGAR

1. Gå in på användarpanelen för Smart dörrklocka i Airam SmartHome-applikationen.
2. Slå på dörrklockan.
3. Tryck på '...' i det övre högra hörnet.
4. Gå in på "Settings" och tryck sedan på "Bell settings"
5. Tryck på "Bind" för att ansluta enheterna.
6. Välj en ringsignal och justera volymen.
7. När installationen är klar lyser den blåa lampan.

KVALITETSGARANTI

1. Denna produkt kommer med en 24 månaders garanti.
2. Garantin gäller ej vid felaktig användning eller egenväldade skador.

Se till att delar återvinns tillbörligt. Kasserade elektriska och elektroniska produkter är el- och elektronikavfall. Återvinna produkten via ditt nationella WEEE-samlingscentret.

**LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING.
SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK.**

**ÖPPNA INTE OCH MONTERA INTE ISÅR DELARNA.
ANVÄND INTE PRODUKTEN OM DEN ÄR FELAKTIG ELLER SKADAD. BYT UT
SKADADE PRODUKTER.
ENBART FÖR INOMHUSBRUK.**

Förpackningen sorteras som kartong.

